MANUAL DEL PROPIETARIO

POLIPASTO/TECLE DE CADENA ELÉCTRICO SERIES ER2 y NER2

Capacidad de125 kilogramos a 5 toneladas

Código, lote y número de serie



Este equipo no se debe instalar, operar ni recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido todo el contenido de este manual. El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones anotadas en esta publicación puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.



Contenido

Seco	cion	Número de página
1.0	Inforr	mación Importante y Advertencias4
	1.1	Términos y Resumen
	1.2	Etiquetas de Advertencia
2.0	Inforr	mación Técnica8
	2.1	Especificaciones
3.0	Proce	edimientos Previos a la Operación13
	3.1	Caja de engranes
	3.2	Cadena
	3.3	Ubicación del Montaje
	3.4	Montaje del Polipasto/tecle de cadena
	3.5	Conexiones Eléctricas
	3.6	Configuración del VFD (sólo de doble velocidad)
	3.7	Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba
4.0	Oper	ación27
	4.1	Introducción
	4.2	Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación
	4.3	Controles del Polipasto/tecle de cadena
5.0	Inspe	ección31
	5.1	General
	5.2	Clasificación de la Inspección
	5.3	Inspección Frecuente
	5.4	Inspección Periódica
	5.5	Polipastos/tecle de cadena Usados Ocasionalmente
	5.6	Registros de Inspección
	5.7	Métodos y Criterios de Inspección

Seco	cion	Numero de	pagina							
6.0	Mant	tenimiento y Manipulación	42							
	6.1	Medidor de Conteo/Horas								
	6.2	Lubricación – Cadena de carga, Ganchos y Suspensión								
	6.3	Lubricación – Caja de engranes								
	6.4	Freno del motor								
	6.5	Cadena de carga								
	6.6	Embrague de Fricción y Freno Mecánico de Carga con Embrague de Fricción								
	6.7	Almacenamiento								
	6.8	Instalación al Aire Libre								
	6.9	Ambiente operacional								
7.0	Loca	lización, Diagnóstico y Corrección de Problemas	51							
8.0	Gara	ıntía	54							
9.0	Lista de Partes									

1.0 Información Importante y Advertencias

1.1 Términos y Resumen

Este manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aún cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda enérgicamente que lea este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al producto.

Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso

A lo largo de este manual hay pasos y procedimientos que pueden representar situaciones riesgosas. Las siguientes palabras de señalamiento se usan para identificar el grado o nivel de gravedad del riesgo.

A PELIGRO Peligro indica una situación riesgosa inminente la cual, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones serias, y daños materiales.

ADVERTENCIA Advertencia indica una situación riesgosa inminente la cual, si no se evita, *podría* ocasionar la *muerte o lesiones serias*, y daños materiales.

A PRECAUCIÓN Precaución indica una situación riesgosa la cual, si no se evita, *puede* ocasionar *lesiones menores o moderadas* o daños materiales.

AVISOLos avisos se usan para notificar al personal de instalación, funcionamiento o mantenimiento, información importante pero no directamente relacionada con riesgos.

A PRECAUCIÓN

Estas instrucciones generales están relacionadas con situaciones encontradas durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo descrito a continuación. No se debe interpretar que estas instrucciones anticipan cualquier contingencia posible o la configuración, grúa o sistema final que usa este equipo. Para los sistemas que usen el equipo que se trata en este manual, el proveedor y el propietario son los responsables de que el sistema cumpla con todas las normas aplicables de la industria y con todos los reglamentos o códigos aplicables, federales, estatales y locales.

Este manual incluye instrucciones e información de partes de diversos tipos de polipasto/tecle de cadena. Por lo tanto, no todas las instrucciones e información de partes aplican a cada uno de los tipos y tamaños de polipastos/ tecle de cadena específicos. No preste atención a los apartados que describen instrucciones que no apliquen.

Registre el código, lote y número de serie de su polipasto/tecle de cadena (Consulte la Sección 10) en la cubierta frontal de este manual para identificación y referencias futuras a fin de evitar referirse al manual equivocado al buscar información o instrucciones de instalación, funcionamiento, inspección, mantenimiento o piezas de repuesto.

Use solo piezas de repuesto autorizadas por KITO en la reparación y mantenimiento de este polipasto/tecle de cadena.

AADVERTENCIA

El equipo descrito a continuación no está diseñado y **NO DEBE** usarse para elevar, soportar o transportar personas, o para elevar o soportar cargas sobre personas.

El equipo descrito a continuación no se debe usar en conjunto con otro equipo a menos que el diseñador del sistema, el fabricante del sistema o fabricante de la grúa, el instalador o el usuario instalen dispositivos de seguridad necesarios y/o requeridos aplicables al sistema, grúa o aplicación.

Las modificaciones para ampliar su uso, capacidad o cualquier otra alteración a este equipo, solo podrán ser autorizadas por el fabricante del equipo original.

El equipo descrito a continuación se puede usar en el diseño y fabricación de grúas y monorrieles. Quizás se requiera equipo o dispositivos adicionales a fin de que la grúa y el monorriel cumplan con las normas de seguridad y de diseño de la grúa. El diseñador de la grúa, el fabricante de la grúa o el usuario son los responsables de proporcionar esos artículos adicionales para el cumplimiento de las normas. Consulte ANSI/ASME B30.17, "Norma de seguridad para grúas de una sola viga de movimiento superior", ANSI/ASME B30.2 "Norma de seguridad para grúas de doble viga de funcionamiento superior", y ANSI/ASME B30.11 "Norma de seguridad para grúas colgantes y monorrieles".

Si se usa con el polipasto/tecle de cadena un dispositivo de elevación debajo del gancho o una eslinga, consulte ANSI/ASME B30.9, "Norma de seguridad para eslingas" o ANSI/ASME B30.20, "Norma de seguridad para dispositivos de elevación debajo del gancho".

Los polipastos/tecle de cadena y las grúas que se usan para manejar material fundido caliente pueden requerir de equipo o dispositivos adicionales. Consulte ANSI Z241.2, "Requerimientos de seguridad para la fundición y el vertimiento de metales en la Industria Metalúrgica".

El equipo eléctrico descrito a continuación está diseñado y fabricado de acuerdo con la interpretación de KITO de la ANSI/NFPA 70, "Código eléctrico nacional". El diseñador del sistema, el fabricante del sistema, el diseñador de la grúa, el fabricante de la grúa, el instalador y el usuario son responsables de asegurar que la instalación y el cableado asociado para estos componentes eléctricos cumpla con el ANSI/NFPA 70, y todos los Códigos Locales, Estatales y Federales que apliquen.

El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones señaladas en esta publicación puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.

A PELIGRO

EN LA CAJA DE CONTROL, EN OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y CONEXIONES ENTRE ESTOS COMPONENTES ESTÁN PRESENTES VOLTAJES PELIGROSOS.

Antes de efectuar CUALQUIER mantenimiento mecánico o eléctrico en este equipo, desenergice (desconecte) el interruptor principal de energía hacia este equipo; también bloquee y etiquete el interruptor principal en la posición desenergizada. Consulte ANSI Z244.1, "Protección personal – Bloqueo/etiquetado de fuentes de energía".

Las unidades de doble velocidad incorporan un VFD así como también un capacitor. Por lo tanto, NO realice NINGÚN mantenimiento mecánico o eléctrico después de 5 minutos de haber apagado el equipo para permitir que se descargue el capacitor que está en el interior del VFD. NO realice ninguna prueba de voltaje o de aislamiento de resistencia con un megaohmímetro cuando el VFD esté conectado al circuito eléctrico.

Solo personal entrenado y competente debe inspeccionar y reparar este equipo.

AVISO

Es responsabilidad del propietario/usuario instalar, inspeccionar, probar y mantener el polipasto/tecle de cadena de acuerdo con la "Norma de seguridad para polipastos/tecle de cadena colgantes" ANSI/ASME B30.16, los reglamentos de OSHA y el Código eléctrico nacional ANSI/NFPA 70. Si el polipasto/tecle de cadena es instalado como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa o monorriel, es también responsabilidad del propietario/usuario cumplir con el volumen ANSI/ASME B30 que se refiere a este tipo de equipo.

Es responsabilidad del propietario/usuario que todo el personal que instalará, inspeccionará, probará, mantendrá y operará el polipasto/tecle de cadena lea el contenido de este manual y las secciones correspondientes de la "Norma de seguridad para polipastos/tecle de cadena colgantes" ANSI/ASME B30.16, los reglamentos de OSHA y el "Código eléctrico nacional" ANSI/NFPA 70. Si el polipasto/tecle de cadena es instalado como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa superior, todo el personal también deberá leer lo aplicable del volumen ANSI/ASME B30 referente a este tipo de equipo.

Si el propietario/usuario del polipasto/tecle de cadena requiere información adicional, o si cualquier información de este manual no es suficientemente clara, llame a KITO o al distribuidor del polipasto/tecle de cadena. No instale, inspeccione, pruebe, mantenga u opere este polipasto/tecle de cadena a menos que ésta información esté totalmente entendida.

Se debe establecer y mantener registros de un programa regular de inspección del polipasto/tecle de cadena de acuerdo con los requerimientos de ANSI/ASME B30.16.

1.2 Etiquetas de Advertencia

La etiqueta de advertencia ilustrada a continuación en la Figura 1-1 se proporciona con cada polipasto/tecle de cadena embarcado de fábrica. Si la etiqueta no está sujeta al cable de su polipasto/tecle de cadena, pida una a su distribuidor e instálela. Lea y obedezca todas las advertencias sujetas a su polipasto/tecle de cadena. La etiqueta no se muestra en el tamaño real.




Figura 1-1 Etiqueta de advertencia sujeta al polipasto/tecle de cadena


2.0 Información Técnica

2.1 Especificaciones


Nota: Este Manual del Propietario es para el *Modelo con características mejoradas* ER y NER. En este Manual del Propietario a este *Modelo con características mejoradas* se le denomina ER2 y NER2.

Los colgantes se muestran con el botón opcional de Paro de Emergencia.

2.1.1 Código del producto



2.1.2 Modelos ER2 y NER2 - Los polipastos/tecle de cadena KITO de las series ER2 están disponibles en dos versiones, los ER2 y los NER2. Estas dos versiones difieren por la presencia de un freno mecánico de carga instalado como equipo estándar. El ER2 tiene una combinación de freno mecánico de carga y embrague de fricción mientras que el NER2 tiene un mecanismo de embrague de fricción que proporciona una protección contra el sobre-enrollamiento. Consulte la Figura 2-1 para ver las diferencias en apariencia entre el ER2 y el NER2.



2.1.3 Condiciones de operación y medio ambiente

Rango de temperatura: -20° a +40°C (-4° a +104°F)

Humedad: 85% o menos

Nivel de ruido: 85 dB o menos (un nivel: medido a 1 metro del polipasto/tecle de cadena

eléctrico de cadena)

Rango de envoltura: El polipasto/tecle de cadena cumple con el IP55, el colgante cumple con

el IP65

Voltaje suministrado: Una sola velocidad estándar: Reconectable 208/230 y 460V-3-60

o 380V-3-50 (Voltaje único, no reconectable)

Una sola velocidad opcional: 575V-3-60 o voltajes/frecuencias especiales

disponibles

Doble velocidad estándar: 208/230V-3-60 o 460V-3-60 o 38V-3-50 Doble velocidad opcional: 575V-3-60 o voltajes/frecuencias disponibles

	Una sola velocidad	Doble velocidad					
Clasificación de trabajo ASME:	ISO M4/M5/N	16; ASME H4					
Rango de trabajo intermitente:	60% ED	40/20% ED					
	360 arranques por hora	120/240 arranques por hora					
Rango de trabajo de tiempo corto:	60 min.	30/10 min.					

				Tabla	2-1 Es	pecifi	cacio	nes del p	olipasto/	tecle de	cadena				
			Ele	vador motorizad	o de 3 fases	s 60 Hz		Elevador m	otorizado de 3 fa	ses 50 Hz				neto	
	Capacidad (Ton)	Código del producto	Velocidad de elevación (m/min)	Rendimiento (kW)		nda de cori (amps)	riente	Velocidad de elevación (m/ min)	Rendimiento (kW)	Demanda de corriente (amps)	Diámetro del cable de la cadena de carga (mm) x líneas de caída de la cadena	Bolsas de la polea de carga	NER	g) ER	Peso por un metro adicional de elevación
			(111111111)		208V o 230V	380V	460V	111111)		@380V	ia cauella				(kg)
	125kg	(N)ER2001H	16.8	0.56	3.4	1.7	1.7	14.1	0.56	2.0	4.3 x 1	6	27	28	0.42
	250kg	(N)ER2003S	11.0	0.56	3.4	1.7	1.7	9.1	0.56	2.0	4.3 x 1	6	27	28	0.42
	250kg	(N)ER2003H	16.2	0.9	4.8	2.4	2.5	13.4	0.9	2.7	6.0 x 1	5	36	37	0.81
	500kg	(N)ER2005L	4.6	0.56	3.4	1.7	1.7	3.8	0.56	2.0	6.0 x 1	5	32	36	0.81
JAD	500kg	(N)ER2005S	8.8	0.9	4.8	2.4	2.5	7.3	0.9	2.7	6.0 x 1	5	36	37	0.81
OCIL	1	(N)ER2010L	4.3	0.9	4.8	2.4	2.5	3.5	0.9	2.7	7.7 x 1	5	47	50	1.33
VEL	1	(N)ER2010S	8.5	1.8	8.6	4.6	4.2	7.1	1.8	4.0	7.7 x 1	5	54	54	1.33
SOLA VELOCIDAD	1.5	(N)ER2015S	5.5	1.8	8.6	4.6	4.2	4.5	1.8	4.0	10.2 x 1	5	72	77	2.3
4 SO	2	(N)ER2020C	2.1	0.9	4.8	2.4	2.5	1.8	0.9	2.7	7.7 x 2	5	59	61	2.7
UNA	2	(N)ER2020L	4.3	1.8	8.6	4.6	4.2	3.7	1.8	4.0	10.2 x 1	5	73	79	2.3
	2	(N)ER2020S	8.5	3.5	16.4	8.7	7.9	7.0	3.5	7.9	10.2 x 1	5	91	90	2.3
	2.5	(N)ER2025S	6.7	3.5	16.4	8.7	7.9	5.7	3.5	7.9	11.2 x 1	5	103	102	2.8
	3	(N)ER2030C	5.2	3.5	16.4	8.7	7.9	4.4	3.5	7.9	10.2 x 2	5	106	106	4.7
	5	(N)ER2050L	3.4	3.5	16.4	8.7	7.9	2.9	3.5	7.9	11.2 x 2	5	131	129	5.6
	125kg	(N)ER2001HD	16.8/2.7	0.56	3.6	2.7	1.8	16.6/1.4	0.56	2.7	4.3 x 1	6	27	29	0.42
	250kg	(N)ER2003SD	11.0/1.8	0.56	36	2.7	1.8	10.8/.9	0.56	2.7	4.3 x 1	6	27	29	0.42
	250kg	(N)ER2003HD	16.2/2.7	0.9	5.1	3.6	2.7	15.7/1.3	0.9	3.6	6.0 x 1	5	35	37	0.81
	500kg	(N)ER2005LD	4.6/.8	0.56	3.6	2.7	1.8	4.5/.4	0.56	2.7	6.0 x 1	5	31	36	0.81
Q	500kg	(N)ER2005SD	8.8/1.5	0.9	5.1	3.6	2.7	8.5/.7	0.9	3.6	6.0 x 1	5	35	37	0.81
CIDA	1	(N)ER2010LD	4.3/.7	0.9	5.1	3.6	2.7	4.2/.3	0.9	3.6	7.7 x 1	5	45	49	1.33
ELO(1	(N)ER2010SD	8.5/1.4	1.8	9.1	5.1	4.5	8.2/.7	1.8	5.1	7.7 x 1	5	52	53	1.33
E VE	1.5	(N)ER2015SD	5.5/.9	1.8	9.1	5.1	4.5	5.3/.4	1.8	5.1	10.2 x 1	5	72	78	2.3
DOBLE VELOCIDAD	2	(N)ER2020CD	2.1/.3	0.9	5.1	3.6	2.7	2.1/.2	0.9	3.6	7.7 x 2	5	56	60	2.7
Ď	2	(N)ER2020LD	4.3/.7	1.8	9.1	5.1	4.5	4.3/.4	1.8	5.1	10.2 x 1	5	73	79	2.3
	2	(N)ER2020SD	8.5/1.4	3.5	17.3	9.2	8.3	8.2/.7	3.5	9.2	10.2 x 1	5	89	92	2.3
	2.5	(N)ER2025SD	6.7/1.1	3.5	17.3	9.2	8.3	6.6/.6	3.5	9.2	11.2 x 1	5	99	105	2.8
	3	(N)ER2030CD	5.2/.9	3.5	17.3	9.2	8.3	5.2/.4	3.5	9.2	10.2 x 2	5	104	108	4.7
	5	(N)ER2050LD	3.4/.6	3.5	17.3	9.2	8.3	3.3/.3	3.5	9.2	11.2 x 2	5	127	133	5.6




Figura 2-2 Dimensiones del polipasto/tecle de cadena de una sola velocidad (Consulte la **Tabla 2-3**)




Figura 2-3 Dimensiones del polipasto/tecle de cadena de doble velocidad (Consulte la **Tabla 2-3**)

Tabla 2-2 Dimensiones del gancho* T = Gancho superior B = Gancho inferior Unidades = milímetros Código de Gancho b d а С е g capacidad 001H, 003S, 003H, 005L, 005S T & B Т 001HCC, 003SCC В 010L, 010S T & B 020C T & B Т 015S В 020L, 020S T & B Т 025S В 030C T & B 050L T & B

^{*}Consulte la Sección 5.7 para los límites y dimensiones de inspección.

			Та	bla 2-3	Dimen	siones	del pol	ipasto/t	ecle de	cadena	ì				
·	Código del	Espacio mínimo C	L*	a (mr		b (mr		d (mı		e (mr		g	h	i (mr	n)
	producto	(mm)	(m)	NER	ER	NER	ER	NER	ER	NER	ER	(mm)	(mm)	NER	ER
	(N)ER2001H	350	2,5	478	564	321	345	219	305	259	259	27	99	93	117
	(N)ER2003S	350	2,5	478	564	321	345	219	305	259	259	27	99	93	117
	(N)ER2003H	370	2,5	510	593	348	348	242	325	268	268	27	113	106	106
	(N)ER2005L	370	2,5	513	599	348	348	242	325	271	273	27	113	106	106
DAD	(N)ER2005S	370	2,5	510	593	348	348	242	325	268	268	27	113	106	106
VELOCIDAD	(N)ER2010L	430	2,5	589	632	376	376	291	332	298	300	31	129	118	118
VEL	(N)ER2010S	430	2,5	598	639	376	376	291	332	307	307	31	129	118	118
SOLA	(N)ER2015S	510	2,5	646	738	427	427	308	397	338	341	34	161	138	138
so.	(N)ER2020C	705	2,5	589	632	376	376	291	332	298	300	37	178	69	69
UNA	(N)ER2020L	575	2,5	646	738	427	427	308	397	338	341	39	161	138	138
	(N)ER2020S	590	2,5	703	782	427	427	347	426	356	356	39	161	138	138
	(N)ER2025S	625	2,5	736	826	445	445	337	427	399	399	39	174	143	143
	(N)ER2030C	785	2,8	703	782	427	427	347	426	356	356	44	216	82	82
	(N)ER2050L	850	2,8	736	826	445	445	337	427	399	399	47	232	85	85
	(N)ER2001HD	350	2,5	535	564	345		276	305	259	259	27	99	11	7
	(N)ER2003SD	350	2,5	535	564	34	5	276	305	259	259	27	99	117	
	(N)ER2003HD	370	2,5	568	593	34	8	300	325	268	268	27	113	10	6
	(N)ER2005LD	370	2,5	571	599	34	8	300	325	271	273	27	113	10	6
Q	(N)ER2005SD	370	2,5	568	593	34	8	300	325	268	268	27	113	10	6
DOBLE VELOCIDAD	(N)ER2010LD	430	2,5	614	632	37	6	316	332	298	300	31	129	11	8
ELO((N)ER2010SD	430	2,5	623	639	37	6	316	332	307	307	31	129	11	8
E VE	(N)ER2015SD	510	2,5	710	738	42	7	372	397	338	341	34	161	13	8
JBC	(N)ER2020CD	705	2,5	614	632	37	6	316	332	298	300	37	178	69)
Ď	(N)ER2020LD	575	2,5	710	738	427		372	397	338	341	39	161	13	8
	(N)ER2020SD	590	2,5	767	782	42	7	411	426	356	356	39	161	13	8
	(N)ER2025SD	625	2,5	800	826	44	5	401	427	399	399	39	174	143	
	(N)ER2030CD	785	2,8	767	782	42	7	411	426	356	356	44	216	82	2
	(N)ER2050LD	850	2,8	800	826	44	5	401	427	399	399	47	232	85	5

^{*}Las dimensiones "L" se basan en la levantar estándar de 3 metros.

3.0 Procedimientos Previos a la Operación

3.1 Caja de engranes

- 3.1.1 La caja de engranes se llena con la cantidad de aceite correcta al momento del embarque. Antes de la operación debe verificarse el nivel de aceite. Los polipastos/tecle de cadena ER2 y NER2 tienen procedimientos diferentes de verificación. Consulte la Sección 6.3 para los procedimientos específicos de verificación.
- 3.1.2 Consulte la Sección 6.3 cuando reemplace el aceite de la caja de engranes.
- 3.1.3 Todos los polipastos/tecle de cadena ER2, con freno mecánico de carga instalado, se embarcan con una tapa de aceite ventilada separada. Antes de usarlos debe instalar esta tapa de aceite ventilada. Para instalar, extraiga la tapa de aceite existente y sustituya con la tapa de aceite ventilada (consulte la Figura 3-1).
- 3.1.4 Hay dos orificios de llenado de aceite ubicados en la parte superior de la caja de engranes del polipasto/tecle de cadena ER2. Para el ER2 acoplado con el trole MR2, hay algunas anchuras de reborde en donde será necesario volver a acomodar el conjunto de la tapa de aceite con el otro orificio de llenado de aceite. Esto evitará que haya interferencia con la placa lateral del trole. Consulte la Figura 3-1.




Figura 3-1 Instalación de la tapa de aceite ventilada

3.2 Cadena

- 3.2.1 La cantidad y ubicación de los componentes de la cadena incluyendo los cojincillos de hule, los resortes de la cadena y las placas de traba dependen del modelo del polipasto/tecle de cadena, capacidad e interruptores de límite. Nunca opere el polipasto/tecle de cadena con componentes incorrectos, faltantes o dañados. Consulte la placa de identificación del polipasto/tecle de cadena, Tabla 3-1, así como también las Figuras 3-2, 3-3. Compruebe que todos los componentes de la cadena están en la ubicación correcta y debidamente instalados.
- 3.2.2 Cuando el polipasto/tecle de cadena se usa sin recipiente de cadena, el extremo libre de la cadena está sujeto al cuerpo del polipasto/tecle de cadena como se muestra en la Figura 3-4. Conecte el extremo sin carga de la cadena a la guía A de la cadena con el suspensor del extremo proporcionado. Para el polipasto/tecle de cadena de 5 ton, conecte el extremo sin carga de la cadena directamente en la guía A de la cadena si la guía A de la cadena está ranurada para aceptar la cadena. Asegúrese de que la cadena permanece libre de torceduras y que el tope de la cadena está instalado en el eslabón correcto. Consulte la Tabla 3-1 para la colocación correcta del tope.





Figura 3-2 Configuración de los componentes de la cadena para polipastos/tecle de cadena de una sola caída y de doble caída.


Tabla 3-1 Colocación del tope de la cadena											
Código de capacidad	Sin recipiente de cadena	Con recipiente de cadena									
001H y 003S	21 ^o eslabón desde el extremo libre	3 ^{er} eslabón desde el extremo libre									
003H, 005L, 005S, 010L, 010S, 015S, 020C, 020L, 020S, 025S, 030C, 050L	15 ^{avo} eslabón desde el extremo libre	3 ^{er} eslabón desde el extremo libre									

^{*}Torsión de apriete para el perno del tope: 10 N-m (7 libras por pie)



3.2.3 Recipiente opcional de la cadena de vinilo o plástico – Cuando se selecciona el recipiente opcional de la cadena de vinilo, despliéguelo totalmente e instálelo en el cuerpo del polipasto/tecle de cadena como se muestra en la Figura 3-4. Cuando instale el recipiente opcional de la cadena de plástico, pase el perno de enchufe a través de los orificios en este orden: el recipiente de la cadena, el resorte de cubo, la guía A de la cadena, el resorte del cubo y el recipiente de la cadena. Cerciórese de montar el resorte de cubo en la dirección correcta como se muestra en la Figura 3-4. El extremo libre de la cadena no está sujeto al cuerpo del polipasto/tecle de cadena y el tope de la cadena está instalado en el 3er eslabón desde el extremo libre. Para colocar la cadena en su recipiente, meta el extremo libre de la cadena en el recipiente. Tenga cuidado para no torcer o enredar la cadena. NUNCA ponga toda la cadena de un solo golpe en el recipiente. La cadena torcida o apelmazada puede activar el interruptor de límite inferior y parar el polipasto/tecle de cadena durante el descenso.

3.2.4 A PRECAUCIÓN Cada recipiente de cadena indica la longitud máxima de la cadena de carga que se puede almacenar dentro del recipiente. La cantidad de cadena que el recipiente debe almacenar es igual a la elevación en el polipasto/tecle de cadena. NO use un recipiente de cadena con menor capacidad de almacenamiento que la longitud del elevador en el polipasto/tecle de cadena. Si no se puede almacenar toda la cadena en el recipiente, el interruptor de límite no funcionará correctamente.



3.2.5 Cuando use un recipiente opcional de cadena de acero, consulte el dibujo y las instrucciones de ensamble proporcionadas con el recipiente para el ensamblaje y sujeción correctos.

3.2.6 AADVERTENCIA Verifique que la cadena de carga no esté torcida o enrollada antes de operar el polipasto/tecle de cadena. Asegúrese de que el gancho inferior en los modelos de 2, 3 y 5 toneladas de doble caída no esté volteado. Consulte las Figura 3-5 y 3-6. Corrija todas las irregularidades de la cadena antes de efectuar la primera operación del polipasto/tecle de cadena.




Figura 3-5 Cadena de carga torcida – modelos de 2, 3 y 5 toneladas de doble caída



3.3 Ubicación del Montaje

- 3.3.1 **ADVERTENCIA** Antes de montar el polipasto/tecle de cadena asegúrese de que la suspensión y la estructura de soporte sean las adecuadas para sostener el polipasto/tecle de cadena y sus cargas. Es necesario consultar a un profesional que esté capacitado para evaluar la adecuada ubicación de la suspensión y su estructura de soporte.
- 3.3.2 AVISO Consulte la Sección 6.8 para las consideraciones respecto a la instalación en exteriores.

3.4 Montaje del Polipasto/tecle de cadena

- 3.4.1 Trole manual Siga las instrucciones del Manual del propietario proporcionado con el trole.
- 3.4.2 Trole motorizado Siga las instrucciones del Manual del Propietario proporcionado con el trole.
- 3.4.3 Montado con un gancho a un lugar fijo Sujete el gancho superior del polipasto/tecle de cadena al punto de suspensión fijo.
- 3.4.4 **ADVERTENCIA** Asegúrese de que el punto de suspensión fijo descansa en el centro del asiento del gancho y de que el pestillo del gancho esté acoplado.

3.5 Conexiones Eléctricas

- 3.5.1 **PRECAUCIÓN** Asegúrese de que el voltaje de la energía eléctrica sea el adecuado para el polipasto/tecle de cadena o el trole.
- 3.5.2 **PRECAUCIÓN** NO aplique control electrónico de arranque suave ni controles de variación de voltaje al polipasto/tecle de cadena ER2 o NER2. El uso de tales dispositivos puede ocasionar fallas del freno de motor y de otros componentes eléctricos. PUEDEN utilizarse impulsores de frecuencia variable con los polipastos/tecle de cadena de una sola velocidad ER2/NER2, consulte a KITO para más información.
- 3.5.3 A PELIGRO Antes de continuar, asegúrese de que el suministro de energía eléctrica para el polipasto/tecle de cadena o el trole se haya desenergizado (desconectado). Bloquee y etiquete de acuerdo con la ANSI Z244.1 "Protección personal bloqueo/etiquetado de las fuentes de energía".
- 3.5.4 **PELIGRO** Para evitar un choque eléctrico, **NO** realice **NINGÚN** mantenimiento mecánico o eléctrico en el trole de doble velocidad (con control de VFD) ni en el polipasto/tecle de cadena 5 minutos después de haber desenergizado (desconectar) el trole o el polipasto/tecle de cadena. Este tiempo permite que se descargue seguramente el capacitor interno del VFD.
- 3.5.5 **PELIGRO** NO desconecte la energía del polipasto/tecle de cadena de doble velocidad (control de VFD) ni del trole durante su funcionamiento.
- 3.5.6 PRECAUCIÓN Todos los polipastos/tecle de cadena de doble velocidad están equipados con un VFD. El VFD se utiliza para controlar las velocidades alta y baja de elevación. Las velocidades vienen preestablecidas de fábrica (Consulte la Tabla 3-6). La velocidad (frecuencia) se puede personalizar. Consulte la Sección 3.6.10 para los rangos de velocidad específicos y las instrucciones del polipasto/tecle de cadena.
- 3.5.7 Las siguientes instrucciones aplican cuando el polipasto/tecle de cadena está instalado con el gancho en un punto fijo de suspensión o está instalado en un trole manual. El polipasto/tecle de cadena es controlado por un colgante con dos botones de presión uno para elevar y otro para descender. Consulte el Manual del Propietario adecuado si el polipasto/tecle de cadena está instalado en un trole motorizado. Se deben aplicar otras consideraciones para el cableado si el trole se usa con un trole distinto al modelo MR2.

Cable colgante

El cable colgante se conecta al polipasto/tecle de cadena a través de un enchufe y un conector de 8 clavijas (8P). Haga esta conexión como sigue:

- Consulte la Figura 3-7.
- Inserte el enchufe 8P en el conector 8P situado en el polipasto/tecle de cadena y apriete con la mano el anillo de seguro.
- Sujete la cuerda de liberación de esfuerzo del cable al soporte de la cuerda en la parte inferior del polipasto/tecle de cadena.

Cable del suministro de energía - conexión del polipasto/tecle de cadena

El cable de suministro de energía se conecta al polipasto/tecle de cadena a través de un enchufe y un conector de 4 clavijas (4P). Haga esta conexión como sigue:

- Consulte la Figura 3-7.
- Inserte el enchufe 4P del cable de suministro de energía en el conector 4P del polipasto/ tecle de cadena y apriete a mano el anillo de seguro.


- Instale el brazo de soporte del cable (instalado previamente en el cable de suministro de energía) en el sujetador del conector usando los tornillos y rondanas de presión preinstalados en la máquina.
- Tenga cuidado para no torcer o doblar el cable de suministro de energía.

Instalación del cable de suministro de energía

Si el polipasto/tecle de cadena está montado en un gancho a un soporte fijo, asegúrese de que el cable de suministro de energía esté instalado y sostenido correctamente entre el polipasto/tecle de cadena y el suministro de energía eléctrica.

Si el polipasto/tecle de cadena está montado en un trole manual, el cable de suministro de energía se debe instalar a lo largo de la viga en donde corre el trole. Para vigas curvas se necesitará un sistema especial de suspensión del cable y está instrucción no aplicará. Para vigas rectas instale el cable de suministro de energía como sigue:

- Instale el sistema de cable guía paralelo a la viga.
- Para un trole manual el cable guía se debe colocar ligeramente afuera del soporte del cable del polipasto/tecle de cadena como se muestra en la Figura 3-7.
- Use los troles del cable proporcionados con el polipasto/tecle de cadena para suspender el cable del suministro de energía del cable guía. Separe los troles del cable cada 1.5 m (5 pies).




3.5.8 Conexión a la fuente de energía eléctrica – Los cables rojo, azul y negro del cable de suministro de energía deben estar conectados a un interruptor de desconexión de energía eléctrica o cortacircuitos. Esta conexión se debe hacer de tal forma que el polipasto/tecle de cadena esté polarizado correctamente. Consulte la Sección 3.7.11 para instrucciones sobre cómo verificar la correcta conexión polarizada de suministro de energía.

- 3.5.9 Capacidad del fusible/interruptor El suministro de energía del polipasto/tecle de cadena debe estar equipado con una protección contra sobrecarga de corriente tal como un fusible, el cual se debe seleccionar para el 110% a 120% del amperaje total de carga total listado, y deben ser fusibles de elemento doble con retraso de tiempo. Consulte la placa de identificación del motor para saber la demanda de amperaje a carga total.
- 3.5.10 A PELIGRO Conexión a tierra Una conexión a tierra inadecuada o insuficiente crea el riesgo de choque eléctrico al tocar cualquier parte del polipasto/tecle de cadena o del trole. En el cable de suministro de energía, el cable de tierra será verde con franja amarilla o verde sólido. Siempre debe estar conectado a una conexión a tierra adecuada. No pinte las superficies de movimiento de la rueda del trole en la viga ya que esto puede afectar la conexión a tierra.

3.6 Configuración del VFD (sólo de doble velocidad)

- 3.6.1 Peligro Para evitar un choque eléctrico, No realice NINGÚN mantenimiento mecánico o eléctrico en el trole de doble velocidad (con control de VFD) ni en el polipasto/tecle de cadena 5 minutos después de haber desenergizado (desconectar) el trole o el polipasto/tecle de cadena. Este tiempo permite que se descargue seguramente el capacitor interno del VFD.
- 3.6.2 **ADVERTENCIA** NO desconecte la energía del polipasto/tecle de cadena de doble velocidad (control de VFD) ni del trole durante su funcionamiento.
- 3.6.3 Todos los polipastos/tecle de cadena de doble velocidad están equipados con un VFD. El VFD se utiliza para controlar las velocidades alta y baja de elevación. Las velocidades vienen preestablecidas de fábrica (Consulte la Tabla 3-6). La velocidad (frecuencia) se puede personalizar. Consulte la Sección 3.6.10 para los rangos de velocidad específicos y las instrucciones del polipasto/tecle de cadena.
- 3.6.4 El VFD se controla mediante una interfase de teclado/pantalla. Consulte la Figura 3-8 para las funciones y descripciones de la interfase del teclado/pantalla.



3.6.5 Cuando se suministra energía al polipasto/tecle de cadena, la pantalla del operador de LED del VFD se iluminará como se muestra en la Tabla 3-2.

	Tabla 3-2 Pantalla del operador de LED												
No	Nombre	Descripción											
Normal	FOOOD DRV POUT	Se despliega el monitor de comandos de frecuencia en la parte de la pantalla de datos. DRV Se ilumina.											
Error	Ejemplo: Voltaje bajo en el circuito principal	La pantalla varía dependiendo del error. ALM y DRV Se ilumina .											

3.6.6 Durante el funcionamiento la pantalla de datos se iluminará o destellará los datos como se muestra en la Figura 3-9.

lluminados	Parpadeando
R2-0 I	A2-01

Figura 3-9 Pantalla iluminada/destellando

3.6.7 La pantalla digital utiliza un carácter de siete segmentos para formar los caracteres específicos utilizados en la pantalla. La Tabla 3-3 muestra los caracteres digitales correspondientes a sus equivalentes en Inglés.

		Tab	la 3-3 Clave de	caracteres digita	ales		
Carácter	Pantalla digital	Carácter	Pantalla digital	Carácter	Pantalla digital	Carácter	Pantalla digital
0	G	9	5	1	,	R	
1	1	Α	ل J J		J	S	5
2	2	В	Ь	ь к Е		Т	Γ
3	3	С	Ε	L	L	U	IJ
4	4	D	ď	M	ריו	V	U
5	5	E	Ε	N	Π	w	ЬJ
6	5	F	F	0	0	Х	Sin despliegue
7	7	G	Б	Р	Р	Y	5
8	8	Н	Н	Q	9	Z	Sin despliegue

3.6.8 La pantalla de luces de LED proporciona el estado del polipasto/tecle de cadena. La Tabla 3-4 muestra algunas de las pantallas de estado.

Luz Iluminada Parnadoando Anagada												
Luz	lluminada	Parpadeando	Apagada									
ALM	Cuando se detecta un error	Cuando se detecta una falla menor Cuando se detecta un OPE (error de operación)	Normal									
REV	Al introducir un comando de rotación hacia atrás	6 =	Al introducir un comando de rotación hacia adelante									
DRV	En el modo de impulsión	-	En el modo de programación									
FOUT	Se despliega la frecuencia de salida (Hz)	; -	-									
Descripción en este documento	F OOO DRV will	Er-03 ALM REV	F COO DRV OU									

3.6.9 La pantalla de la luz de funcionamiento proporciona el estado de la luz "RUN" del polipasto/tecle de cadena. En la Tabla 3-5 se muestran las diversas pantallas de la luz "RUN".

Tabla 3-5 Luz de funcionamiento												
Luz	Iluminada	Parpadeando	Parpadeando brevemente	Apagada								
∳RUN	Durante la operación	Durante la desaceleración / paro Al introducir un comando de impulsión con el comando de frecuencia 0	 Durante la desaceleración debido a un paro de emergencia Durante la desaceleración Durante un paro debido a una operación de interbloqueo de impulsión 	Durante un paro								
Descripción en este documento	♦RUN	♦ RUN	♦ RUN	RUN								

3.6.10 Todos los polipastos/tecle de cadena tienen rangos de velocidad/frecuencia que se pueden personalizar para una aplicación específica. Consulte la Tabla 3-6 para los rangos de velocidad/frecuencia específicos del polipasto/tecle de cadena. Para configurar velocidades específicas para una aplicación, siga el procedimiento listado en la Tabla 3-7.

		o en ia			-6 Rang	gos de v	elocida	d y free	cuencia	del VFD)				
Código del	Velocidad del polipasto/tecle de cadena (m/min)			Frecuencia del VFD (Hz)											
producto				NER2 ER2											
•	Rango*	Baja	Alta	Baja (d1-01)		1)	Al	ta (d1-0	2)	Ва	aja (d1-0	1)	А	Ita (d1-0	2)
				230V	380V	460V	230V	380V	460V	230V	380V	460V	230V	380V	460V
(N)ER2001HD	Bajo	1.4	16.8	3.2	3.3	3.3	57.0	57.0	57.0	4.9	3.9	3.3	57.5	57.0	57.0
(N)ERZUUTHD	Estándar	2.7	16.8	8.3	8.0	8.2	57.0	57.0	57.0	9.7	8.7	7.8	57.5	57.0	57.0
(N)ER2003SD	Bajo	0.9	11.0	3.2	3.3	3.3	57.0	57.0	57.0	4.9	3.9	3.3	57.5	57.0	57.0
(14)[1120033]	Estándar	1.8	11.0	8.3	8.0	8.2	57.0	57.0	57.0	9.7	8.7	7.8	57.5	57.0	57.0
(N)ER2003HD	Bajo	1.4	16.2	2.6	2.4	2.5	53.5	54.5	54.0	2.8	2.7	2.5	55.0	53.5	54.0
(14)[11200311]	Estándar	2.7	16.2	7.3	7.3	7.3	53.5	54.5	54.0	8.0	7.3	7.2	55.0	53.5	54.0
(N)ER2005LD	Bajo	0.4	4.6	3.2	3.3	3.3	57.0	57.0	57.0	4.9	3.3	3.3	57.5	57.0	57.0
(N)LN2003LD	Estándar	0.8	4.6	8.3	8.0	8.2	57.0	57.0	57.0	9.7	7.8	7.8	57.5	57.0	57.0
(N)ER2005SD	Bajo	0.7	8.8	2.6	2.4	2.5	53.5	54.5	54.0	2.8	2.7	2.5	55.0	53.5	54.0
(N)ER20035D	Estándar	1.5	8.8	7.3	7.3	7.3	53.5	54.5	54.0	8.0	7.3	7.2	55.0	53.5	54.0
(N)ER2010LD	Bajo	0.4	4.3	2.6	2.4	2.5	53.5	54.5	54.0	2.8	2.7	2.5	55.0	53.5	54.0
(14) E1 (20 10 ED	Estándar	0.7	4.3	7.3	7.3	7.3	53.5	54.5	54.0	8.0	7.3	7.2	55.0	53.5	54.0
(N)ER2010SD	Bajo	0.7	8.5	2.3	2.0	2.1	53.0	52.0	53.5	2.7	2.7	3.0	53.0	53.0	53.5
(N)LN20103D	Estándar	1.4	8.5	7.3	6.6	7.0	53.0	52.0	53.5	8.2	8.0	7.5	53.0	53.0	53.5
(N)ER2015SD	Bajo	0.5	5.5	2.3	2.0	2.1	53.0	52.0	53.5	2.7	2.7	3.0	53.0	53.0	53.5
(N)LN20133D	Estándar	0.9	5.5	7.3	6.6	7.0	53.0	53.5	53.5	8.2	8.0	7.5	53.0	53.0	53.5
(N)ER2020CD	Bajo	0.15	2.1	2.6	2.4	2.5	53.5	54.5	54.0	2.8	2.7	2.5	55.0	53.5	54.0
(IN)ERZUZUCD	Estándar	0.3	2.1	7.3	7.3	7.3	53.5	54.5	54.0	8.0	7.3	7.2	55.0	53.5	54.0
(N)ER2020LD	Bajo	0.4	4.3	2.3	2.0	2.1	53.0	52.0	53.5	2.7	2.7	3.0	53.0	53.0	53.5
(N)ERZUZULD	Estándar	0.7	4.3	7.3	6.6	7.0	53.0	52.0	53.5	8.2	8.0	7.5	53.0	53.0	53.5
(N)ER2020SD	Bajo	0.7	8.5	2.6	2.7	3.0	54.0	55.0	55.0	2.8	2.8	3.0	52.0	55.0	55.0
(N)ER20203D	Estándar	1.4	8.5	7.9	7.7	7.7	54.0	55.0	55.0	8.0	7.9	7.7	52.0	55.0	55.0
(N)ER2025SD	Bajo	0.55	6.7	2.6	2.7	3.0	54.0	55.0	55.0	2.8	2.8	3.0	52.0	55.0	55.0
(14)EMZUZOOD	Estándar	1.1	6.7	7.9	7.7	7.7	54.0	55.0	55.0	8.0	7.9	7.7	52.0	55.0	55.0
(NI)ED2020CD	Bajo	0.45	5.2	2.6	2.7	3.0	54.0	55.0	55.0	2.8	2.8	3.0	52.0	55.0	55.0
(N)ER2030CD	Estándar	0.9	5.2	7.9	7.7	7.7	54.0	55.0	55.0	8.0	7.9	7.7	52.0	55.0	55.0
(N)ER2050LD	Bajo	0.3	3.4	2.6	2.7	3.0	54.0	55.0	55.0	2.8	2.8	3.0	52.0	55.0	55.0
(IN)ERZUOULD	Estándar	0.6	3.4	7.9	7.7	7.7	54.0	55.0	55.0	8.0	7.9	7.7	52.0	55.0	55.0

^{*}Bajo = Rango mínimo y máximo de velocidad/frecuencia (relación 12:1). Estándar = Rango mínimo y máximo de velocidad/frecuencia estándar de fábrica (relación 6:1).

Tabla 3-7 Procedimiento de cambio de velocidad/frecuencia del polipasto/tecle de cadena de doble velocidad (con/VFD)

A PRECAUCIÓN

- Todos los modelos de polipasto/tecle de cadena de doble velocidad tienen un rango de velocidades/ frecuencias disponibles (límites superiores e inferiores). Cualquier valor fuera del rango listado en la Tabla 3-6 para un polipasto/tecle de cadena específico está estrictamente prohibido.
- Las velocidades se deben establecer como Baja [d1-01] y Alta [d1-02].
- Después de cambiar los parámetros, se debe efectuar una verificación operacional "sin carga".

Paso operacional	Pantalla del VFD
1. Energice el polipasto/tecle de cadena.	F QQQ DRV COT
 Oprima hasta que se visualice la pantalla "Setup Mode" (Modo de configuración) (destellando). 	STUP
 Oprima para desplegar la pantalla de configuración de parámetros (parpadeando). 	81-01
 Oprima o hasta que se despliegue el parámetro deseado (parpadeando). (Velocidad baja: d1-01, Velocidad alta: d1-02) 	81-01
 Cuando se oprime , se despliega el valor actualmente configurado (el dígito seleccionado parpadea). (Valor muestra: 9 Hz) 	009.00
6. Oprima para mover el dígito que está parpadeando al dígito deseado. (Valor muestra: el 9 parpadea)	009.00
7. Oprima o hasta que se despliegue la configuración deseada y oprima . (Valor muestra: 8 Hz)	008.00
8. Oprima para confirmar la nueva configuración.	End
9. La pantalla regresará automáticamente a la pantalla de parámetros (parpadeando). (Como en el paso 4.)	91-01
10. Oprima ssc hasta que la pantalla regrese a la pantalla inicial. (Como en el paso 1.)	F QQQ DRV on

A PRECAUCIÓN

- Todos los modelos de polipasto/tecle de cadena controlados por el VFD tienen un rango de velocidades/frecuencias disponibles (límites superiores e inferiores). Consulte la Tabla 3-6 para ver una lista de velocidades/frecuencias aceptables.
- Cualquier valor fuera del rango listado en la Tabla 3-6 para un polipasto/tecle de cadena específico está estrictamente prohibido.

Pantalla del VFD

ESC

Las velocidades se deben establecer como Baja [d1-01] y Alta [d1-02].

Paso operacional

4. Oprima Esc varias veces.

• Después de cambiar los parámetros, se debe efectuar una verificación operacional "sin carga".

Paso operacional			Pantalla del VFD	
Cambio de modo a 2 pasos o 3 paso	S.			
1. Oprima \(\text{O} \) o \(\text{V} \) hasta que se configuración) (destellando).	visualice la pa	antalla "Setup Mode" (Modo de	SFUP	
2. Oprima para desplegar "d1-	01".		d 1-0 t	
3. En la Tabla 3-6 se listan los valore	s que se pue	den cambiar.		
Título	Parámetro	Descripción		
Frecuencia mínima (Hz) – Velocidad baja	d1-01	Configuración por defecto, dependiendo del polipasto/tecle de cadena. (Consulte la Tabla 3-7)		
Frecuencia máxima (Hz) – Velocidad alta	d1-02	Configuración por defecto, dependiendo del polipasto/teclo de cadena. (Consulte la Tabla 3-7)		
		1. Estándar de 2 velocidades (p	oor defecto)	
Modo	S1-25	2. Infinitamente variable de 2 pasos		
		3. Infinitamente variable de 3 pasos (se requiere herraje opcional)		
Tiempo de aceleración (seg.) (0 a 120 Hz) en el modo de 2 ó 3 pasos.	S1-26	Aplica para un rango de frecuencia entre d1-01 y d1-02.		
Tiempo de desaceleración (seg.) (0 a 120 Hz) en el modo de 3 pasos.	S1-27	Aplica para un rango de frecuencia entre d1-01 y d1-02.		

3.6.11 Aparecerá "Hbb" en la pantalla del VFD de la unidad de doble velocidad cuando se oprime el botón de paro de emergencia. Gire el botón de paro de emergencia a la derecha para desbloquear los controles y permitir la operación del polipasto/tecle de cadena.

3.7 Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba

- 3.7.1 **ADVERTENCIA** Confirme la adecuación de la capacidad de norma de todas las eslingas, cadenas, cuerdas de cable y todas las demás sujeciones de levantamiento antes de usarlas. Inspeccione todos los miembros de suspensión de la carga para ver si tienen daños antes de usarlos y reemplace o repare todas las partes dañadas.
- 3.7.2 **ADVERTENCIA** Verifique y corrija todas las irregularidades de la cadena antes de operar el polipasto/tecle de cadena. Consulte la Sección 3.2.
- 3.7.3 Mida y registre la dimensión "k" de todos los ganchos del polipasto/tecle de cadena. Consulte la Tabla 5-4 en la Sección 5.0, "Inspección".
- 3.7.4 Registre el código, lote y número de serie del polipasto/tecle de cadena (que se encuentra en la placa de identificación del polipasto/tecle de cadena; consulte la Sección 10) en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.
- 3.7.5 Asegúrese de que el polipasto/tecle de cadena esté instalado correctamente ya sea a un punto fijo o trole, según aplique.
- 3.7.6 Si el polipasto/tecle de cadena está instalado en un trole, asegúrese de que
 - el trole esté instalado correctamente en la viga, y que
 - los topes para el trole están colocados correctamente e instalados con seguridad en la viga.
- 3.7.7 Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y chavetas están suficientemente sujetos.
- 3.7.8 Jale del colgante y asegúrese de que el cable de liberación de esfuerzo de la cuerda absorbe la fuerza no la cuerda del colgante.
- 3.7.9 **A PRECAUCIÓN** Verifique el suministro de voltaje antes del uso cotidiano. Si el voltaje varía más del 10% del valor de norma, puede ser que los dispositivos eléctricos no estén funcionando normalmente.
- 3.7.10 Confirme la operación correcta.
 - Antes de operar lea y familiarícese con la Sección 4.0 Operación.
 - Antes de operar asegúrese de que el polipasto/tecle de cadena (y el trole) cumplen con los requerimientos de Inspección, Pruebas y Mantenimiento del ANSI/ASME B30.16.
 - Antes de operar asegúrese de que nada interfiere con el rango total de la operación del polipasto/tecle de cadena (y el trole).
- 3.7.11 AADVERTENCIA El polipasto/tecle de cadena se debe conectar a una fuente de energía de manera que su dirección de operación corresponda con los comandos hacia arriba y hacia abajo que se encuentran en el control colgante, por ejemplo, al oprimir el botón hacia arriba ("UP") el polipasto/tecle de cadena debe levantar la cadena y el gancho de carga. Si el polipasto/tecle de cadena no opera correctamente, apague y bloquee/etiquete la fuente de energía principal al polipasto/tecle de cadena. Desconecte y cambie dos de los tres conductores de entrada de energía en la fuente de alimentación eléctrica para corregir el ajuste de fase del motor del polipasto/tecle de cadena.

4.0 Operación

4.1 Introducción

A PELIGRO

NO CAMINE BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA

AADVERTENCIA

SE DEBE EXIGIR QUE LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA LEAN LA SECCIÓN DE OPERACIÓN DE ESTE MANUAL, LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL, LAS ETIQUETAS DE INSTRUCCIÓN Y ADVERTENCIA DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA O EL SISTEMA DE ELEVACIÓN, Y LAS SECCIONES DE OPERACIÓN DEL ANSI/ASME B30.16 Y ANSI/ASME B30.10. TAMBIÉN SE DEBE EXIGIR QUE EL OPERADOR SE FAMILIARICE CON EL POLIPASTO/TECLE DE CADENA Y SUS CONTROLES ANTES DE SER AUTORIZADO PARA OPERAR EL POLIPASTO/TECLE DE CADENA O EL SISTEMA DE ELEVACIÓN.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA DEBEN ESTAR ENTRENADOS EN LOS CORRECTOS PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS AL GANCHO DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA DEBEN SER ENTRENADOS PARA ESTAR CONCIENTES DE MALOS FUNCIONAMIENTOS POTENCIALES DEL EQUIPO QUE REQUIEREN AJUSTE O REPARACIÓN, Y DEBEN SER INSTRUIDOS PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN SI OCURREN ESOS MALOS FUNCIONAMIENTOS Y AVISAR INMEDIATAMENTE A SUS SUPERVISORES PARA QUE TOMEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA DEBEN TENER PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD, CAMPO DE VISIÓN, TIEMPO DE REACCIÓN, DESTREZA MANUAL Y COORDINACIÓN NORMALES.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA <u>NO</u> DEBEN TENER HISTORIAL MÉDICO NI PROPENSIDAD A CONVULSIONES, PÉRDIDA DE CONTROL FÍSICO, DEFECTOS FÍSICOS, O INESTABILIDAD EMOCIONAL QUE PUEDAN OCASIONAR ACCIONES DEL OPERADOR QUE SEAN PELIGROSAS PARA ÉL MISMO U OTRAS PERSONAS.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DE CADENA <u>NO</u> DEBEN OPERAR UN POLIPASTO/TECLE DE CADENA O SISTEMA DE ELEVACIÓN CUANDO ESTÉN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, DROGAS O MEDICAMENTOS.

LOS POLIPASTOS/TECLE DE CADENA SUSPENDIDOS SE DISEÑARON SOLO PARA EL SERVICIO DE ELEVACIÓN VERTICAL DE CARGAS NO GUIADAS SUSPENDIDAS LIBREMENTE. **NO** USE EL POLIPASTO/ TECLE DE CADENA PARA CARGAS QUE NO SE VAN A ELEVAR VERTICALMENTE, PARA CARGAS QUE NO ESTÁN LIBREMENTE SUSPENDIDAS O CARGAS QUE ESTÁN GUIADAS.

AVISO

- Lea el ANSI/ASME B30.16 y ANSI/ASME B30.10.
- Lea las instrucciones de Operación y Mantenimiento del fabricante.
- · Lea todas las etiquetas adheridas al equipo.

La operación de un polipasto/tecle de cadena suspendido involucra algo más que activar los controles del polipasto/tecle de cadena. De acuerdo a las normas ANSI/ASME B30, el uso de un polipasto/tecle de cadena suspendido está sujeto a ciertos peligros que no se pueden mitigar con características de diseño sino sólo con el ejercicio de la inteligencia, cuidado, sentido común y experiencia para prever los efectos y resultados de la activación de los controles del polipasto/tecle de cadena. Use esta guía junto con otras advertencias, precauciones y notas en este manual para controlar la operación y el uso de su polipasto/tecle de cadena suspendido.

4.2 Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación

AADVERTENCIA

La incorrecta operación de un polipasto/tecle de cadena puede crear situaciones potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, pueden ocasionar <u>la muerte</u> o <u>lesiones graves</u>, y daños materiales sustanciales. Para evitar esas situaciones potencialmente peligrosas **EL OPERADOR DEBE:**

- NO operar un polipasto/tecle de cadena dañado, con mal funcionamiento o con desempeño inusual.
- <u>NO</u> operar un polipasto/tecle de cadena hasta que haya leído y entendido completamente las instrucciones o manuales de operación y mantenimiento del fabricante.
- Familiarizarse con los controles operativos, procedimientos y advertencias.
- NO operar un polipasto/tecle de cadena que haya sido modificado sin la aprobación del fabricante o sin la certificación de que está en conformidad con los volúmenes ANSI/ASME B30.
- NO elevar cargas mayores a las especificadas para el polipasto/tecle de cadena.
- NO usar un polipasto/tecle de cadena con una cadena de carga torcida, retorcida, dañada o desgastada.
- <u>NO</u> usar el polipasto/tecle de cadena para levantar, soportar o transportar gente.
- NO levantar cargas sobre gente.
- <u>NO</u> operar un polipasto/tecle de cadena a menos que todas las personas estén y permanezcan alejadas de la carga suspendida.
- NO operar a menos que la carga esté centrada debajo del polipasto/tecle de cadena.
- <u>NO</u> tratar de alargar la cadena de carga o reparar una cadena de carga dañada.
- Proteger la cadena de carga del polipasto/tecle de cadena de salpicaduras de soldadura u otros contaminantes dañinos.
- NO operar el polipasto/tecle de cadena cuando está restringido para formar una línea recta del gancho al soporte en la dirección de carga.
- NO usar la cadena de carga como eslinga o envolver la cadena de carga alrededor de la carga.
- <u>NO</u> aplicar la carga a la punta del gancho o al cerrojo del gancho.
- <u>NO</u> aplicar carga a menos que la cadena de carga esté correctamente asentada en sus ranuras.

- NO aplicar carga si el rodamiento evita poner una carga equitativa en todas las cadenas que soportan las cargas.
- NO operar más allá de los límites de desplazamiento de la cadena de carga.
- <u>NO</u> dejar carga suspendida en el polipasto/tecle de cadena sin vigilancia a menos que se hayan tomado precauciones específicas.
- NO permitir que la cadena o el gancho de carga se use como una tierra eléctrica o de soldadura.
- NO permitir que la cadena o el gancho de carga se toquen con un electrodo vivo de soldadura.
- <u>NO</u> quitar u oscurecer las advertencias en el polipasto/tecle de cadena.
- NO operar un polipasto/tecle de cadena que no tenga placas o calcomanías de seguridad o que estén ilegibles.
- <u>NO</u> operar un polipasto/tecle de cadena a menos que se haya asegurado firmemente a un soporte adecuado.
- <u>NO</u> operar un polipasto/tecle de cadena a menos que las eslingas de carga u otras sujeciones simples aprobadas sean del tamaño correcto y estén bien asentadas en el asiento del gancho.
- <u>NO</u> usar el polipasto/tecle de cadena de tal forma que pueda ocasionar la sacudida o impacto de las cargas que se aplican al polipasto/tecle de cadena.
- Eliminar el huelgo con cuidado asegurarse de que la carga esté balanceada y que la acción de sujeción de la carga es segura antes de continuar.
- Apagar un polipasto/tecle de cadena que funcione mal o con desempeño inusual, y reportar el mal funcionamiento.
- Asegurarse de que los interruptores de límite del polipasto/tecle de cadena funcionen correctamente.
- Advertir al personal antes de levantar o mover una carga.
- Advertir al personal de una carga que se aproxima.

A PRECAUCIÓN

La operación incorrecta del polipasto/tecle de cadena puede crear situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden ocasionar <u>lesiones menores</u> o <u>moderadas</u>, o daños a las instalaciones. Para evitar estas situaciones potencialmente peligrosas

EL OPERADOR DEBE:

- Mantenerse parado firmemente o asegurarse de alguna forma cuando opere el polipasto/tecle de cadena.
- Verificar el funcionamiento del freno tensando el polipasto/tecle de cadena antes de cada operación de levantamiento.
- Usar los cerrojos de los ganchos. Los cerrojos son para retener las eslingas, cadenas, etc., solo bajo condiciones de holgura.
- Asegurarse de que los cerrojos de los ganchos estén cerrados y no soportando ninguna parte de la carga.
- Asegurarse de que la carga está libre para moverse y sin obstrucciones.
- Evitar el balanceo de la carga o del gancho.
- Asegurarse de que el recorrido del gancho sea en la misma dirección que la que se muestra en los controles.
- Inspeccionar regularmente el polipasto/tecle de cadena, reemplazar las partes dañadas o desgastadas y mantener los registros adecuados de mantenimiento.


- Usar las partes recomendadas por el fabricante del polipasto/tecle de cadena cuando se repare la unidad.
- Lubricar la cadena de carga de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- <u>NO</u> usar los dispositivos de límite o advertencia de carga del polipasto/tecle de cadena para calibrar la carga.
- <u>NO</u> usar los interruptores de límite como rutina de paro de operación. Son solo dispositivos de emergencia.
- <u>NO</u> permitir distracciones durante la operación del polipasto/tecle de cadena.
- NO permitir que el polipasto/tecle de cadena sea sujeto al contacto violento con otros polipastos/ tecle de cadena, estructuras u objetos como consecuencia del mal uso.
- <u>NO</u> ajustar o reparar el polipasto/tecle de cadena a menos que esté calificado para efectuar esos ajustes o reparaciones.

4.3 Controles del Polipasto/tecle de cadena

- 4.3.1 Para polipastos/tecle de cadena montados en troles motorizados siga las instrucciones incluidas en el Manual del Propietario del trole.
- 4.3.2 Botón de paro de emergencia Oprima el botón de paro de emergencia para efectuar un paro de emergencia y bloquear los controles de movimiento del polipasto/tecle de cadena o restablecer el VFD como se muestra en la Figura 4-1. Gire el botón de paro de emergencia a la derecha para desbloquear los controles y permitir la operación del polipasto/tecle de cadena. Aparecerá "Hbb" en la pantalla del VFD de la unidad de doble velocidad cuando se oprime el botón de paro de emergencia.
- 4.3.3 Control colgante de una sola velocidad Cuando use el control colgante oprima el
 botón hacia arriba para levantar la cadena/
 gancho de carga del polipasto/tecle de
 cadena o el botón hacia abajo para bajar la
 cadena/gancho de carga del polipasto/tecle
 de cadena como se muestra en la
 Figura 4-1. Para detener el movimiento suelte
 los botones.
- 4.3.4 Control colgante de doble velocidad Los controles colgantes proporcionados con polipastos/tecle de cadena de doble velocidad tienen botones de control de dos pasos. Para la velocidad baja oprima el botón hasta el primer paso y para velocidad alta oprima totalmente el botón hasta el segundo paso. Use el botón hacia arriba para levantar la cadena/gancho de carga del polipasto/tecle de cadena o el botón hacia abajo para bajar la cadena/gancho de carga del polipasto/tecle de cadena como se muestra en la Figura 4-1. Para detener el movimiento suelte los botones.

4.3.5 A PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el motor se detiene totalmente antes de invertir la dirección.



Tigura 4-1 Control colganic de botories de presion

5.0 Inspección

5.1 General

- 5.1.1 El procedimiento de inspección aquí incluido está basado en la ANSI/ASME B30.16. Las definiciones siguientes son de la ANSI/ASME B30.16 y se relacionan con el procedimiento de inspección siguiente.
 - <u>Persona Designada</u> una persona seleccionada o asignada por ser competente para efectuar trabajos específicos a los cuales está asignada.
 - Persona Calificada una persona que, por la posesión de un grado reconocido o certificado de posición profesional, o que por sus extensos conocimientos, entrenamiento o experiencia ha demostrado exitosamente tener la habilidad para resolver problemas relacionados al asunto y trabajo en cuestión.
 - <u>Servicio Normal</u> el servicio distribuido que involucra la operación con cargas distribuidas al azar dentro del límite de carga de norma, o cargas uniformes menores de 65% de la carga de norma durante no más del 25% del tiempo.
 - <u>Servicio Pesado</u> el servicio que involucra la operación dentro de los límites de la carga de norma que excede del servicio normal.
 - <u>Servicio Severo</u> el servicio que involucra el servicio normal o servicio pesado con condiciones de operación anormales.

5.2 Clasificación de la Inspección

- 5.2.1 Inspección Inicial antes del uso inicial, todos los polipastos/tecle de cadena nuevos, alterados o modificados deben ser inspeccionados por una persona designada para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de este manual.
- 5.2.2 Clasificación de la Inspección el procedimiento de inspección de polipastos/tecle de cadena en servicio regular se divide en dos clasificaciones generales basadas en los intervalos en que se debe efectuar la inspección. Los intervalos a su vez, dependen de la naturaleza de los componentes críticos del polipasto/tecle de cadena y del grado de su exposición al desgaste, deterioro o mal funcionamiento. Las dos clasificaciones generales aquí designadas son FRECUENTE y PERIÓDICA, con intervalos respectivos entre inspecciones como se define a continuación.
- 5.2.3 Inspección FRECUENTE exámenes visuales efectuados por el operador u otro personal designado con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal mensual
 - Servicio pesado de semanal a mensual
 - Servicio severo de diario a semanal
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes y después de cada ocurrencia.
- 5.2.4 Inspección PERIÓDICA inspección visual efectuada por una persona designada con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal anual
 - Servicio pesado semianual
 - Servicio severo trimestral
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes de la primera ocurrencia de este tipo y como lo indique la persona calificada para cualquier ocurrencia subsiguiente.

5.3 Inspección Frecuente

5.3.1 Las inspecciones FRECUENTES se deben efectuar de acuerdo con la Tabla 5-1, "Inspección frecuente". Incluidas en esas inspecciones FRECUENTES hay observaciones hechas durante la operación por cualquier defecto o daño que haya aparecido entre las inspecciones periódicas. La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones FRECUENTES, las debe hacer una persona designada de tal forma que el polipasto/tecle de cadena se mantenga en condiciones de trabajo seguras.

Tabla 5-1 Inspección Frecuente

Todos los mecanismos funcionales de operación para ver si hay un mal ajuste o ruidos extraños.

Operación del interruptor de límite y sus componentes asociados.

La correcta operación del sistema de frenado del polipasto/telce de cadena

Los ganchos de acuerdo a la ANSI/ASME B30.10.

Operación del cerrojo del gancho

Cadena de carga de acuerdo con la Sección 5.7

Paso de la cadena de carga por la polea para cumplir con la Secciónes 3.2 y 6.5

5.4 Inspección Periódica

- 5.4.1 Las inspecciones se deben efectuar PERIÓDICAMENTE de acuerdo con la Tabla 5-2, "Inspección periódica". La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones PERIÓDICAS, las debe hacer una persona designada de tal forma que el polipasto/tecle de cadena se mantenga en condiciones seguras de trabajo.
- 5.4.2 Para inspecciones en donde se desensamblan las partes de la suspensión de carga del polipasto/tecle de cadena, se debe efectuar una prueba de carga en el polipasto/tecle de cadena de acuerdo a ANSI/ ASME B30.16 después de volverlo a ensamblar y antes de regresarlo al servicio.

Tabla 5-2 Inspección Periódica

Requerimientos de la inspección frecuente.

Evidencia de pernos, tuercas o remaches flojos.

Evidencia de partes desgastadas, corroídas, agrietadas o distorsionadas tales como bloques, alojamiento de la suspensión, sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de la suspensión, flechas, engranes, rodamientos, pasadores y rodillos de carga.

Evidencia de daños a las tuercas de retención del gancho o collares y pasadores, y soldaduras o remaches usados para asegurar los miembros de retención.

Evidencia de daños o desgaste excesivo de las poleas de carga y de giro libre.

Evidencia de desgaste excesivo en el motor o freno de carga.

Aparato eléctrico en busca de señales de picaduras o cualquier deterioro visible de contactos del controlador.

Evidencia de daños de la estructura de soporte o el trole, si se usa.

Etiquetas de funcionamiento en las estaciones de control colgante para ver si son legibles.

Etiquetas de advertencia adecuadamente sujetas al polipasto/tecle de cadena y legibles (Consulte la Sección 1.2).

Conexiones de los extremos de la cadena de carga.

5.5 Polipastos/tecle de cadena Usados Ocasionalmente

- 5.5.1 Los polipastos/tecle de cadena que se usan poco frecuentemente se deben inspeccionar de la manera siguiente antes de colocarlos en servicio:
 - Polipastos/tecle de cadena sin usarse más de 1 mes, menos de 1 año: Inspeccione según los criterios de inspección FRECUENTE en la Sección 5.3.
 - Polipastos/tecle de cadena sin usarse más de 1 año: Inspeccione según los criterios de inspección PERIÓDICA en la Sección 5.4.

5.6 Registros de Inspección

- 5.6.1 Se deben mantener reportes y registros fechados de inspección en los intervalos de tiempo correspondientes a los que apliquen para el intervalo PERIÓDICO del polipasto/tecle de cadena de acuerdo con la Sección 5.2.4. Esos registros se deben guardar en donde estén disponibles para el personal involucrado en la inspección, mantenimiento y operación del polipasto/tecle de cadena.
- 5.6.2 Se debe establecer un programa de inspección de largo plazo de la cadena y se deben incluir registros del examen de las cadenas retiradas del servicio de tal forma que se pueda establecer una relación entre las observaciones visuales y la condición real de la cadena.

5.7 Métodos y Criterios de Inspección

5.7.1 Esta sección cubre la inspección de artículos específicos. La lista de artículos en esta sección se basa en los que están listados en ANSI/ASME B30.16 para inspecciones frecuentes y periódicas. De acuerdo con ANSI/ASME B30.16, estas inspecciones no tienen la intención de involucrar el desarmado del polipasto/tecle de cadena. Más bien, el desarmado para inspecciones ulteriores será necesario si los resultados de las inspecciones frecuentes o periódicas así lo indican. Tal desarmado e inspección ulterior deberá ser efectuado solo por una persona calificada, entrenada en el desarmado y rearmado del polipasto/tecle de cadena.

Tabla 5-3 Métodos y Criterios de Inspección del Polipasto/tecle de cadena			
Artículo	Método	Criterio	Acción
Mecanismos de funcionamiento operativo.	Visual, auditivo	Los mecanismos deben estar correctamente ajustados y no deben producir ruidos extraños cuando operan.	Repare o reemplace como se requiera.
Interruptores de límite (superior e inferior)	funciona- miento	Operación correcta. La activación del interruptor de límite debe detener al polipasto/tecle de cadena.	Repare o reemplace como se requiera.
Conjunto de la palanca de límite	Visual, funciona- miento	La palanca no debe estar doblada o desgastada significativamente y debe ser capaz de moverse libremente.	Reemplace.
Operación del sistema de frenado	funciona- miento	La distancia de frenado con la capacidad de norma no debe exceder del 3% de la velocidad de elevación (aproximadamente dos eslabones de la cadena).	Repare o reemplace como se requiera.
Ganchos - Condición de la superficie	Visual	Debe estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes profundos o desportilladuras significativas.	Reemplace.
Ganchos - Desgaste por roce	Medición	Las dimensiones "u" y "t" no deben ser menores que el valor de desecho mostrado en la Tabla 5-4 .	Reemplace.
Ganchos - Alargamiento	Medición	La dimensión "k" no debe ser mayor que 1.15 veces la dimensión medida y registrada al momento de la compra (Consulte la Sección 3.7). Si no están disponibles los valores "k" registrados para ganchos nuevos, use los valores "k" nominales de la Tabla 5-4 .	Reemplace.

Tabla 5-3 Métodos y Criterios de Inspección del Polipasto/tecle de cadena			
Artículo	Método	Criterio	Acción
Ganchos - Caña o cuello doblado	Visual	Las porciones de la caña o cuello del gancho deben estar libres de deformaciones.	Reemplace.
Ganchos – Rodamiento giratorio	Visual, funciona- miento	Las partes y superficies de los rodamientos no deben mostrar desgaste significativo, y deben estar libres de basura, suciedad o deformaciones. El gancho debe girar libremente sin aspereza.	Limpie/lubrique, o reemplace como se requiera.
Ganchos – Conjunto del yugo	Visual	Debe estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes y desportilladuras significativas. Los agujeros no deben estar alargados. La diferencia entre las dimensiones "a" (vertical) y "b" (horizontal) debe estar dentro de 0.020" (0.5 mm), consulte la Figura 5-1. Los sujetadores no deben estar flojos, y no debe haber espacio entre las partes de acoplamiento.	Mida, apriete, o reemplace como se requiera.
Ganchos – Presilla de retención de la flecha superior	Visual	No debe tener ninguna deformación, abrasión, o daño. Consulte la Figura 5-2 .	Reemplace.
Ganchos – Polea de giro libre y eje (Gancho inferior en polipastos/tecle de cadena de doble caída)	Visual, funciona- miento	Las bolsas de la polea de giro libre deben estar libres de desgaste significativo. Las superficies de la polea de giro libre deben estar libres de golpes, desportilladuras, basura y suciedad. Las partes y superficies del rodamiento de la polea de giro libre y el eje no deben mostrar desgaste significativo. La polea de giro libre debe girar libremente sin aspereza o un juego libre significativo.	Limpie/lubrique, o reemplace como se requiera.
Ganchos – Cerrojo del gancho	Visual, funciona- miento	El cerrojo no debe estar deformado. La sujeción del cerrojo del gancho no debe estar suelta. No debe faltar el resorte del cerrojo y no debe estar débil. El movimiento del cerrojo no debe ser duro - cuando se oprime y libera el cerrojo, debe moverse fácilmente a su posición de cerrado.	Reemplace.
Cadena de carga – Condición de la superficie	Visual	Debe estar libre de oxidación, golpes, desportilladuras, melladuras y salpicaduras de soldadura. Los eslabones no deben estar deformados, y no deben mostrar señales de abrasión. Las superficies en que los eslabones se soportan uno al otro deben estar libres de desgaste significativo.	Reemplace.
Cadena de carga – Paso y diámetro del alambre	Medición	La dimensión "P" no debe ser mayor que el valor máximo listado en la Tabla 5-5 . La dimensión "d" no debe ser menor que el valor mínimo listado en la Tabla 5-5 .	Reemplace. Inspeccione la polea de carga (y la polea de giro libre en los polipastos/tecle de cadena de doble caída).
Cadena de carga – Lubricación	Visual, auditivo	Toda la superficie de cada eslabón de la cadena debe estar cubierta con lubricante y debe estar libre de basura y suciedad. La cadena no debe emitir sonido de crujido al levantar una carga.	Limpie y lubrique (Consulte la Sección 6.0).

Tabla 5-3 Métodos y Criterios de Inspección del Polipasto/tecle de cadena			
Artículo	Método	Criterio	Acción
Cadena de carga – Paso por la polea	Visual	La cadena debe pasar correctamente por la polea de carga (y por la polea de giro libre en los polipastos/tecle de cadena de doble caída) - Consulte la Sección 6.5. La cadena, los resortes de la cadena, los cojincillos de hule, las placas de traba y los topes deben estar instalados correctamente - Consulte la Sección 3.2.	Pase por las poleas e instale la cadena correctamente.
Cadena de carga – Pasador de la cadena del yugo de conexión (únicamente polipastos/ tecle de cadena con paso doble)	Medición	El pasador de la cadena del yugo de conexión no debe tener daños ni deformación aparente. La dimensión "d" no debe ser menor que el valor de desecho mostrado en la Tabla 5-6 .	Reemplace.
Cojincillo de hule	Visual	Debe estar libre de deformación significativa.	Reemplace.
Resortes de la cadena	Visual	Los resortes de la cadena no deben estar deformados ni comprimidos. Consulte la Tabla 5-9 para ver las dimensiones de los resortes de la cadena.	Reemplace.
Guía de la cadena	Visual	La guía de la cadena deber estar libre de desgaste significativo. Las superficies de la guía de la cadena deben estar libres de deformación por golpes, desportilladuras, y abrasión. Consulte la Figura 5-3 .	Reemplace.
Recipiente de la cadena (opcional)	Visual	El recipiente no debe estar dañado. Los soportes no deben faltar ni estar deformados.	Reemplace.
Carcasa y componentes mecánicos	Visual, auditivo, vibración, funciona- miento	Los componentes del polipasto/tecle de cadena incluyendo los bloques de carga, el alojamiento de la suspensión, las sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de suspensión, flechas, engranes, rodamientos, pasadores y rodillos deben estar libres de grietas, distorsión, desgaste y corrosión significativos. Esto se puede detectar visualmente o a través de la detección de sonidos extraños o vibración durante la operación.	Reemplace.
Pernos, tuercas y remaches	Visual, verificar con la herramien- ta adecuada	Los pernos, tuercas y remaches no deben estar flojos.	Apriete o reemplace como se requiera.
Conjunto del freno electromagnético	Medición, visual	La holgura del freno del motor electromagnético está directamente relacionada con el desgaste del disco del freno. Conforme se desgasta el freno, aumentará la holgura del freno. La dimensión de la holgura/desgaste del freno no debe ser mayor que el valor de desecho listado en la Tabla 5-7 . Los pernos y tornillos no deben estar flojos.	Apriete los pernos y tornillos como se requiera, o reemplace el conjunto del freno. Nota: NO intente ajustar ni desensamblar el conjunto del freno.

Tabla 5-3 Métodos y Criterios de Inspección del Polipasto/tecle de cadena			
Artículo	Método	Criterio	Acción
Unión de la maza	Visual	La unión de la maza no debe tener deformación ni abrasión aparentes. Debe estar totalmente asentada. Consulte la Figura 5-4 .	Reemplace. Nota: También puede ser necesario reemplazar el conjunto del freno electromagnético.
Anillo "V"	Visual	El anillo "V" no debe estar desgastado ni mostrar ninguna señal de anormalidad. Debe estar bien lubricado. Consulte la Figura 5-5 y la Sección 6.1.7 .	Limpie/lubrique, o reemplace como se requiera.
Contactos del contactor	Visual	Los contactos deben estar libres de picaduras o deterioro significativo. En polipastos/tecle de cadena equipados con medidor de conteo/horas, verifique los ciclos del contactor - Consulte la Sección 6.1.	Reemplace.
VFD (sólo de doble velocidad)	Visual, funciona- miento	No debe haber ningún código de falla (consulte la Sección 3.6.)	Reemplace según sea necesario.
Polea de carga	Visual	Las bolsas de la polea de carga deben estar libres de desgaste significativo. Consulte la Tabla 5-8 para ver las dimensiones de desgaste de la polea de carga.	Reemplace.
Colgante – Carcasa	Visual	La carcasa del colgante debe estar libre de grietas y las superficies de acoplamiento de las partes deben sellar sin holguras.	Reemplace.
Colgante – Cableado	Visual	Las conexiones de los cables a los interruptores en el colgante no deben estar sueltas o dañadas.	Apriete o repare.
Colgante – Interruptores	funciona- miento	Oprimir y soltar los botones de presión debe abrir y cerrar los contactos en el bloque de contactos del interruptor, lo cual resulta en la correspondiente continuidad o apertura del circuito eléctrico. Los botones de presión deben estar enclavados ya sea mecánica o eléctricamente para evitar la energización simultánea de los circuitos de los movimientos opuestos (por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo).	Repare o reemplace según sea necesario.
Colgante – Cuerda	Visual, continuidad eléctrica	La superficie de la cuerda debe estar libre de golpes, desportilladuras y abrasiones. Cada conductor en la cuerda debe tener el 100% de continuidad eléctrica aún si la cuerda tiene flexibilidad hacia adelante y hacia atrás. El cable de liberación de esfuerzo de la cuerda del colgante debe absorber la carga completa asociada con las fuerzas aplicadas al colgante.	Reemplace.
Colgante – Etiquetas	Visual	Las etiquetas que muestran funciones deben ser legibles.	Reemplace.
Etiquetas de advertencia	Visual	Las etiquetas de advertencia deben estar pegadas al polipasto/tecle de cadena (Consulte la Sección 1.2) y deben ser legibles.	Reemplace.


Tabla 5-3 Métodos y Criterios de Inspección del Polipasto/tecle de cadena			
Artículo	Método	Criterio	Acción
Etiqueta de capacidad del polipasto/tecle de cadena	Visual	La etiqueta que indica la capacidad del polipasto/ tecle de cadena debe ser legible y estar firmemente adherida al polipasto/tecle de cadena.	Reemplace.
Placas de identificación	Visual	Las placas de identificación que indican el modelo, la velocidad y los datos del motor del polipasto/tecle de cadena deben estar legibles y firmemente adheridas al polipasto/tecle de cadena.	Reemplace.

Tabla 5-4 Dimensiones del gancho superior e inferior

"k" medida cuando está nuevo:	
Superior:	(
Inferior:	

Cádigo do consolidad	Dimensión pulg. (mm)				
Código de capacidad	"k" nominal* pulg. (mm)	Valor estándar	Desecho	Valor estándar	Desecho
001H, 003S, 003H, 005L, 005S	1,77 (45,0)	0,93 (23,5)	0,88 (22,3)	0,69 (17,5)	0,65 (16,6)
010L, 010M, 010S	1,97 (50,0)	1,22 (31,0)	1,16 (29,5)	0,89 (22,5)	0,84 (21,4)
015S	2,36 (60,0)	1,44 (36,5)	1,37 (34,7)	1,04 (26,5)	0,99 (25,2)
020L, 020M, 020S, 025S	2,72 (69,0)	1,71 (43,5)	1,63 (41,3)	1,24 (31,5)	1,18 (29,9)
030C	2,87 (73,0)	1,87 (47,5)	1,78 (45,1)	1,36 (34,5)	1,29 (32,8)
050L	3,27 (83,0)	2,20 (56,0)	2,09 (53,2)	1,67 (42,5)	1,59 (40,4)

^{*}Estos valores son nominales ya que la dimensión no es controlada con respecto a una tolerancia. La dimensión **k** se debe medir cuando el gancho es nuevo – esto se convierte en una medición de referencia. Las mediciones subsecuentes se comparan con esta medición de referencia para determinar la deformación o alargamiento del gancho. Consulte la Tabla 5-3, "Ganchos – Alargamiento".



003H, 005L, 005S

010L, 010S, 020C

015S, 020L, 020S, 030C

025S, 050L





Figura 5-2 Presilla de retención de la flecha



3,41 (86,5)

4,38 (111,2)

5,80 (147,2)

6,37 (161,7)

0,24 (6,0)

0,30 (7,7)

0,40 (10,2)

0,44 (11,2)

0,22 (5,7)

0,29 (7,3)

0,38 (9,6)


0,42 (10,6)


3,31 (84,0)


4,25 (108,0)

5,63 (143,0)


6,18 (157,0)







Velocidad del polipasto/	Código de	Dimensión de la "holgura" - pulg. (mm)
tecle de cadena	capacidad	Desecho
Sencilla	001H a 020L	0,030 (0,75)
	020S a 050L	0,043 (1,10)
	001HD a 005LD	0,024 (0,60)
Doble	003SD a 020LD	0,016 (0,40)
	020SD a 050LD	0,020 (0,50)







Tabla 5-8 Dimensiones de desgaste de la polea de carga y de giro libre



Polea de carga




Polea de giro libre



Cádigo do consoldad	"Grosor" – pulg. (mm)		
Código de capacidad	Valor estándar	Desecho	
001H, 003S, 003H	0,06 (1,5)	0,04 (1,0)	
005L, 005S	0,12 (3,0)	0,08 (2,0)	
010L, 010S, 020C	0,18 (4,5)	0,12 (3,0)	
015S, 020L, 020S, 030C	0,26 (6,5)	0,17 (4,3)	
025S. 050L	0.29 (7.3)	0.19 (4.9)	

Tabla 5-9 Dimensiones de longitud de los resortes de la cadena



Código de	"Longitud" -	– pulg. (mm)
capacidad	Valor estándar	Desecho
020C	3,94 (100)	3,74 (95)
020L	2,76 (70)	2,64 (67)
020S	3,35 (85)	3,19 (81)
025S	2,95 (75)	2,83 (72)
030C	5,31 (135)	5,08 (129)
050L	5,31 (135)	5,08 (129)


6.0 Mantenimiento y Manipulación

6.1 Medidor de Conteo/Horas

En todos los polipastos/tecle de cadena NER2/ER2 se incluye una función de medidor de conteo/horas. En los polipastos/tecle de cadena de una sola velocidad se incluye un medidor de conteo de horas y en los polipastos/tecle de cadena de doble velocidad la función de conteo/horas es uno de los parámetros del VFD.

6.1.1 Una sola velocidad - El medidor de conteo/horas (C/H) ubicado en el panel de control eléctrico registra el tiempo que el polipasto/tecle de cadena ha estado encendido y el número de arranques. Para ver estos valores oprima una vez el botón en el medidor C/H. La pantalla mostrará un total de 3 valores. El primer valor exhibirá una "H" y un número de 5 dígitos que es el tiempo total que el polipasto/tecle de cadena ha estado encendido (hacia arriba o hacia abajo) en horas (elemento "1" en la Figura 6-1). Después de 3 segundos la pantalla automáticamente cambiará a un número de 6 dígitos el cual es el número de arranques del contactor del polipasto/tecle de cadena hacia abajo, hasta 999,999 arranques (elemento "2" en la Figura 6-1). Después de 3 segundos, la pantalla cambiará automáticamente a un número de 4 dígitos precedido por una letra "C". Este es el número de arranques del polipasto/tecle de cadena hasta 9,999,000,000 (elemento "3" en la Figura 6-1).

El ejemplo en la Figura 6-1 es de la siguiente manera:



6.1.2 Contactor – El medidor C/H se puede usar en conjunto con la cantidad de pulsaciones para estimar cuándo se debe reemplazar el contactor o contactores. Pulsaciones son las presiones rápidas y repetitivas de los botones de control del colgante para mover el gancho en incrementos pequeños. Consulte la Tabla 6-1.

Tabla 6-1 Criterios para la recomendación del reemplazo del contactor			
Pulsación durante la operación normal Cambie el contactor después de			
Rango Frecuencia aproximada de pulsaciones		(arranques)	
Bajo	Las pulsaciones son raras.	1 000 000	
Medio	Durante el 25% de las operaciones/levantamientos.	500 000	
Alta	Durante el 50% o más de las operaciones/levantamientos.	200 000	

6.1.3 Doble velocidad – En los modelos de doble velocidad, el VFD tiene funciones de conteo/horas integradas en los parámetros. Consulte la Tabla 6-2 para la identificación de parámetros. Consulte la Tabla 6-3 para el procedimiento de acceso al conteo/horas.

Tabla 6-2 Identificación de parámetros de conteo/horas del VFD		
Parámetro Nombre Descripción		Descripción
U7-01	Número de arranques (de orden superior)	El número de arranques en la dirección hacia abajo x 1 000. Se despliegan hasta 10 000 unidades. Despliegue de "1" = 1 000 arranques. Despliegue de "10 000" = 10 000 000 arranques.
U7-02	Número de arranques (de orden inferior)	El número de arranques en la dirección hacia abajo menor de 1 000 arranques (1 a 999). Un arranque registrará un "1" en la pantalla. Cuando se llegue a 1,000 arranques, el valor de U7-01 se incrementará en 1 y el valor de U7-02 se reiniciará a 0.
U7-03	Horas de operación	El número de horas de operación en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo . Una hora registrará un "1" en la pantalla. Se despliegan hasta 65535 horas.

Ejemplo usando la Tabla 6-2:

- U7-01 despliega "81", U7-02 despliega "567", y U7-03 despliega "122".
- Número de arranques (hacia abajo) = 81 567
- Número de horas de operación = 122

Tabla 6-3 Procedimiento de acceso al conteo/horas del VFD		
Paso operacional	Pantalla del VFD	
Energice el polipasto/tecle de cadena.	F 0.00 DRV OUT	
Oprima hasta que se visualice la pantalla "Monitor" (Monitoreo) (destellando).	Paga	
3. Oprima para desplegar la pantalla de configuración de parámetros y luego oprima para desplazarse de "01" a "U1".	U !- 0 !	
4. Oprima 🔥 o 🗸 hasta que en la pantalla se despliegue "U7" (valor de la izquierda destellando).	<u> </u>	
5. Oprima seleccionar el parámetro específico "Monitor" (valor de la derecha destellando). (Ejemplo: U7-03 -Horas de operación)	<i>U7-03</i>	
6. Oprima para desplegar el valor del parámetro actual. (Ejemplo: 75 Horas)	00075	
7. Oprima so hasta que la pantalla regrese a la pantalla inicial. (Como en el Paso 1.)	F QQQ DRV QQT	

6.1.4 Aceite de los engranajes – El medidor C/H se puede usar en conjunto con el promedio de cargas elevadas por el polipasto/tecle de cadena para estimar cuándo se debe cambiar el aceite de los engranajes.

Consulte la Tabla 6-4.

Tabla 6-4 Criterios para la recomendación de reemplazo de aceite de los engranajes			
Cargas durante la operación normal		Cambio del aceite de los	
Rango	Promedio de % de la capacidad nominal	engranajes después de: (horas)	
Ligero	0 a 33%	360	
Medio	33 a 67%	240	
Pesado	67 a 100%	120	

- 6.1.5 Freno electromagnético El medidor C/H se puede utilizar para determinar cuándo se debe monitorear o reemplazar el freno electromagnético. Consulte la Tabla 6-5.
 - Cuando se hayan logrado 1 millón de arranques, inspeccione la holgura del freno consultando los criterios de la Tabla 6.5.
 - Cuando se hayan logrado 2 millones de arranques, sustituya el conjunto del freno independientemente de la holgura del freno.

Tabla 6-5 Criterios para el reemplazo del freno electromagnético			
Condición de la holgura del freno electromagnético Consulte la Tabla 5-7 para las dimensiones de desgaste/holgura)	Acción		
La holgura del freno es menor del 50% del límite.	Verifique el freno cada 200,000 arranques.		
La holgura del freno está entre el 50 y el 100% del límite.	Verifique el freno cada 100,000 arranques hasta que la holgura del freno llegue a la holgura límite.		
La holgura del freno llega al límite.	Reemplace todo el freno.		

6.1.6 Gancho y yugo – El medidor C/H puede utilizarse para determinar cuándo se debe reemplazar el gancho y yugo superior/inferior. Consulte la Tabla 6-6.

Tabla 6-6 Criterios para el reemplazo del gancho y yugo superior/inferior			
Rango de carga	Número de arranques para reemplaza el gancho y yugo		
Ligera – El polipasto/tecle de cadena se usa en su mayor parte con una carga ligera. Capacidad nominal aplicada raras veces.	Cada 2 millones de arranques.		
Media – El polipasto/tecle de cadena se usa en su mayor parte con una carga media. Capacidad nominal aplicada frecuentemente.	Cada 1,5 millones de arranques.		
Pesada – El polipasto/tecle de cadena se usa en su mayor parte con una carga pesada. Capacidad nominal aplicada frecuentemente.	Cada 1 millón de arranques.		
Ultra-pesada – Capacidad nominal aplicada constantemente.	Cada 1 millón de arranques.		

- 6.1.7 Anillo V El medidor C/H se puede utilizar para determinar cuándo se debe lubricar el anillo V. Cada 200 horas de operación se deben aplicar varios gramos de grasa MOLITHERM No. 2 al anillo V.
- 6.1.8 Se le alienta a usar el medidor de conteo/horas, junto con su experiencia en la aplicación y uso del polipasto/tecle de cadena para desarrollar un historial por medio del cual puede calibrar y afinar su programa de mantenimiento del polipasto/tecle de cadena.

6.2 Lubricación – Cadena de carga, Ganchos y Suspensión


- 6.2.1 Cadena de carga
 - Para tener una vida mas larga, la cadena de carga debe estar lubricada.
 - La lubricación de la cadena de carga se debe efectuar después de limpiarla con una solución limpiadora no ácida.
 - Aplique grasa lubricante KITO (No. de parte. ER1BS1951) o una grasa equivalente de litio general industrial, NLGI No. 0, a las superficies del rodamiento de los eslabones de la cadena de carga como se indica en las áreas sombreadas en la Figura 6-2. También aplique grasa a las áreas de la cadena de carga (áreas sombreadas en la Figura 6-2) que hacen contacto con la polea de carga. Asegúrese de que la grasa se aplique a las áreas de contacto en las bolsas de la polea de carga.
 - Se puede usar el aceite de máquina o engrane (grado ISO VG 46 o 68 o equivalente) como un lubricante alternativo pero se debe aplicar más frecuentemente.



- Tigura 0-2 Aprilcación de grasa em la cadena
- La cadena se debe lubricar cada 3 meses (más frecuentemente con uso más pesado o condiciones severas).
- Para ambientes polvorientos, es aceptable sustituir con lubricante seco.
- 6.2.2 Componentes de los ganchos y la suspensión:
 - Ganchos Los rodamientos se deben limpiar y lubricar cuando menos una vez al año en uso normal. Limpie y lubrique más frecuentemente para uso pesado y condiciones severas.
 - Pasadores de suspensión Lubrique cuando menos dos veces por año en uso normal, más frecuentemente en uso pesado o condiciones severas

6.3 Lubricación - Caja de engranes


- 6.3.1 **PRECAUCIÓN** El ER2 (con freno mecánico de carga/embrague de fricción) usa diferente aceite de engranes que el NER2 (con embrague de fricción). NO use ningún aceite o cantidad distinta a lo indicado a continuación. Los polipastos/tecle de cadena nuevos están prellenados con el tipo y cantidad correcta de aceite.
- 6.3.2 **DETERMINACIÓN DE LA VIDA DEL ACEITE** Consulte la Sección 6.1.3 al realizar la estimación de la vida del aceite de engranes con base en las operaciones.
- 6.3.3 **NIVEL DEL ACEITE DEL NER2** Para los polipastos/tecle de cadena equipados con un embrague de fricción, el nivel del aceite se verifica quitando el tapón del aceite en el <u>costado</u> del polipasto/tecle de cadena como se muestra en la Figura 6-3 para los polipastos/tecle de cadena NER2. El nivel del aceite debe estar justo debajo del orificio cuando el polipasto/tecle de cadena esté nivelado.



6.3.4 NIVEL DEL ACEITE DEL ER2 – Para los polipastos/tecle de cadena equipados con un freno mecánico de carga/embrague de fricción, el nivel del aceite se verifica a través del orificio de verificación del aceite ubicado en la parte superior del polipasto/tecle de cadena. NO quite el tapón del aceite que deja expuesto el orificio de verificación de nivel del aceite ubicado en el costado del polipasto/tecle de cadena. El nivel del aceite estará por arriba del orificio y se derramará. Se debe utilizar una varilla medidora para verificar el nivel del aceite a través del orificio superior como se muestra en la Figura 6-3 para los polipastos/tecle de cadena ER2. Consulte la Tabla 6-5 para las distancias de verificación desde la parte superior del cuerpo del polipasto/tecle de cadena.

Tabla 6-7 (Equipado con freno mecánico de carga) Distancias de verificación del aceite de engranes								
Código de capacidad	Distancia de verificación (pulgadas)	Distancia de verificación (milímetros)						
001H, 003S	2,95	75						
003H, 005L, 005S	3,94	100						
010L, 010S, 020C	3,94	100						
015S, 020L, 020S, 030C	4,72	120						
025S, 050L	5,12	130						

- 6.3.5 **CAMBIO DEL ACEITE** Cambie el aceite de los engranes cuando menos cada 5 años. El aceite se debe cambiar más frecuentemente dependiendo del uso del polipasto/tecle de cadena y del ambiente de operación. Consulte la Sección 6.1.3. Siga el procedimiento que se describe a continuación para reemplazar el aceite de la caja de engranes de su polipasto/tecle de cadena:
 - Para drenar el aceite actual del polipasto/tecle de cadena quite el "Tapón de aceite" ubicado en la parte superior del polipasto/tecle de cadena y el "Tapón de drenado de aceite" ubicado en la parte inferior del polipasto/tecle de cadena. Permita que se drene completamente el aceite usado. Consulte la Figura 6-4 para las ubicaciones del tapón de aceite.
 - AVISO Deseche el aceite usado de acuerdo a los reglamentos locales.



- Asegúrese de que los tapones de aceite de los orificios de verificación del nivel del aceite y del orificio de drenado se vuelvan a instalar y asegurar en el cuerpo del polipasto/tecle de cadena.
- Rellene la caja de engranes con la cantidad y tipo correcto de aceite nuevo o hasta que el nivel de aceite esté dentro del rango mostrado en la Tabla 6-6. Consulte la Figura 6-4. Tenga en cuenta que los modelos NER2 y ER2 tienen diferentes requerimientos de cantidad de aceite.

Tabla 6-8 Cantidad de aceite de engranajes								
Código de	Cuar	tos	Litr	os				
capacidad	NER2	ER2	NER2	ER2				
001H, 003S	0,55	0,72	0,52	0,68				
005L	0,57	0,87	0,54	0,82				
003H, 005S	0,57	0,95	0,54	0,90				
010L, 020C	0,66	1,11	0,62	1,05				
010S	0,72	1,16	0,68	1,10				
015S, 020L	1,37	2,11	1,30	2,00				
020S, 030C	2,01	2,64	1,90	2,50				
025S, 050L	2,01	2,85	1,90	2,70				

■ ADVERTENCIA El usar un aceite en la caja de engranajes de un tipo o grado incorrecto o la cantidad equivocada de aceite puede evitar que el embrague de fricción trabaje correctamente y puede afectar la habilidad del polipasto/tecle de cadena para sostener la carga. Consulte la siguiente información para los tipos/grados correctos de aceite para engranajes:

Aceite de engranes del NER:

Estándar KITO: Bonnoc M260 (NIPPON OIL)

Equivalente aceptable: Meropa 320 (TEXACO)

Equivalente aceptable: Meropa 320 (CALTEX)

Aceite de engranes del ER:

Estándar KITO: Antoil super B (NIPPON OIL)

Equivalente aceptable: Meropa No.68 (TEXACO)


6.4 Freno del motor

- 6.4.1 El freno del motor del polipasto/tecle de cadena NER2/ER2 no es ajustable.
- 6.4.2 Consulte la Sección 5.7 y la Tabla 5-7 para los criterios de holgura/desgaste del freno.

6.5 Cadena de carga

- 6.5.1 Limpieza y lubricación Consulte la Sección 6.2.
- 6.5.2 Reemplazo de la cadena de carga:
 - 1) A PRECAUCIÓN El polipasto/tecle de cadena debe estar energizado y funcionando correctamente para efectuar los siguientes procedimientos.
 - y que sea de la dimensión, grado y construcción exacta como la cadena original. La nueva cadena de carga debe tener un número impar de eslabones de tal forma que sus dos eslabones extremos tengan la misma orientación. Si se está reemplazando la cadena de carga debido a daños o desgaste, destruya la cadena vieja para evitar que se vuelva a usar.
 - 2) A PRECAUCIÓN Cuando reemplace la cadena de carga, verifique el desgaste en las partes de acoplamiento, por ejemplo la polea de carga, las guías de la cadena y reemplace las partes si es necesario.
 - 4) Desmonte todos los componentes de la cadena incluyendo el conjunto del juego del gancho inferior, topes, cojincillos de hule, resortes de la cadena, placas de traba, pasador de la cadena y cable del extremo (o suspensor del extremo) de la cadena para volverlos a usar en la cadena nueva. Inspeccione y reemplace cualquier parte dañada o desgastada.
 - 5) Usando un eslabón "C", sujete la nueva cadena en el último eslabón de la cadena vieja en el lado sin carga. El eslabón del extremo de la nueva cadena de carga se debe conectar de tal forma que las porciones soldadas de los eslabones verticales de la cadena de carga estén orientados hacia el exterior cuando pasan sobre la polea. Consulte la Figura 6-5.
 - 6) Opere el polipasto/tecle de cadena hacia abajo para mover la cadena a través del cuerpo del polipasto/tecle de cadena. Deténgase cuando tenga suficiente cantidad de la cadena nueva acumulada en el lado de carga.
 - 7) Polipastos/tecle de cadena de una sola caída Sujete los componentes de la cadena (paso 4 anterior) a la cadena. Consulte la Sección 3.2 para las ubicaciones correctas.

- 8) Doble caída (020C, 030C, 050L) Alimente el eslabón del extremo en el lado de carga de la cadena nueva a través de los componentes requeridos de la cadena (paso 4 anterior) y la polea de giro libre del gancho inferior. Sujete a la cadena los componentes restantes de la cadena refiriéndose a la Sección 3.2 para las ubicaciones correctas. Conecte el eslabón del extremo al yugo de la conexión superior con el pasador de la cadena, la tuerca ranurada y la chaveta. Asegúrese que la cadena permanece libre de torceduras. Consulte la Sección 3.2.6.
- 9) AADVERTENCIA Asegúrese de que los topes, cojincillos de hule, resortes de la cadena y placas de traba están instalados correctamente. Consulte la Sección 3.2.
- **10)** Después de terminar la instalación, efectúe los pasos indicados en la Sección 3.7 "Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba".



6.6 Embrague de Fricción y Freno Mecánico de Carga con Embrague de Fricción

- 6.6.1 Embrague de fricción (Modelos NER2) Si ocurre una operación anormal o deslizamiento NO trate de desarmar o ajustar el embrague de fricción. Reemplace como un conjunto el embrague de fricción desgastado o con mal funcionamiento con una parte nueva ajustada de fábrica.
- 6.6.2 Freno mecánico de carga con embrague de fricción (Modelos ER2) Si ocurre una operación anormal o deslizamiento NO trate de desarmar o ajustar el freno mecánico de carga con embrague de fricción. Reemplace como un conjunto el freno mecánico de carga con embrague de fricción desgastado o con mal funcionamiento con una parte nueva ajustada de fábrica.

6.7 Almacenamiento

- 6.7.1 Los conjuntos de los modelos ER2 con tapa de aceite ventilada se deben almacenar con la tapa orientada hacia arriba para prevenir el escurrimiento del aceite.
- 6.7.2 El lugar de almacenamiento debe estar limpio y seco.

6.8 Instalación al Aire Libre

- 6.8.1 Para instalaciones de polipastos/tecle de cadena al aire libre, el polipasto/tecle de cadena DEBE cubrirse y protegerse en todo momento de la intemperie.
- 6.8.2 La posibilidad de corrosión en los componentes del polipasto/tecle de cadena aumenta en donde esté presente aire salitroso y alta humedad. El polipasto/tecle de cadena podría requerir una lubricación más frecuente. Haga inspecciones frecuentes y regulares de las condiciones y operación de la unidad.
- 6.8.3 Para instalaciones de polipastos/tecle de cadena donde las variaciones de temperatura introducen condensación en el polipasto/tecle de cadena, podría ser necesario realizar inspecciones adicionales y lubricaciones más frecuentes.
- 6.8.4 Consulte la Sección 2.1.3 para las condiciones ambientales permitidas.

6.9 Ambiente operacional

6.9.1 Ambiente no apropiado

Un ambiente no apropiado se define como aquél que tiene alguna o todas las siguientes condiciones.

- Gases o vapores explosivos.
- Solventes orgánicos o polvo volátil.
- Cantidades excesivas de polvo o polvos de sustancias generales.
- Cantidades excesivas de ácidos o sales.

7.0 Localización, Diagnóstico y Corrección de Problemas

AADVERTENCIA

EN EL POLIPASTO/TECLE DE CADENA Y CONEXIONES ENTRE COMPONENTES ESTÁN PRESENTES VOLTAJES PELIGROSOS.

Antes de efectuar CUALQUIER mantenimiento del equipo, desenergice el suministro de electricidad al equipo y bloquee y etiquete el dispositivo de suministro en la posición desenergizada. Consulte la ANSI Z244.1, "Protección personal – Bloqueo/etiquetado de fuentes de energía".

Para evitar un choque eléctrico, **NO** realice **NINGÚN** mantenimiento mecánico o eléctrico en el polipasto/tecle de cadena de doble velocidad (o en el control del VFD) antes de que transcurran 5 minutos después de haber desenergizado (desconectado) el trole o el polipasto/tecle de cadena. Este tiempo permite que se descargue seguramente el capacitor interno del VFD.

Solo personal entrenado y competente debe inspeccionar y reparar este equipo.

AVISO

NO realice pruebas de "voltaje no disruptivo" o mediciones de "resistencia de aislamiento" (megaohmímetro) con el VFD conectado.

NO desconecte la energía del polipasto/tecle de cadena o del trole cuando estén en operación.

NO conecte la energía a la salida del VFD.

Cuando manipule el VFD proporcione protección para ESD.

	Tabla 7-1 Guía de localiza	ación, diagnóstico y corrección de problemas
Síntoma	Causa	Remedio
El polipasto/tecle de cadena se mueve en la dirección	Fase invertida en el suministro de energía	Cambie en la fuente de energía 2 de los 3 conductores del cable de suministro de energía. (Consulte la Sección 3.7.11 para instrucciones sobre cómo verificar la correcta conexión polarizada del suministro de energía).
equivocada	Conexiones eléctricas incorrectas	Consulte el diagrama de cableado y verifique todas las conexiones.
	Pérdida de energía	Verifique los cortacircuitos, interruptores, fusibles y conexiones en las líneas y cables de energía.
	Voltaje o frecuencia equivocados	Verifique el voltaje y la frecuencia del suministro de energía comparándolos con la norma que se encuentra en la placa de identificación del motor.
	polipasto/tecle de cadena sobrecargado	Reduzca la carga a la capacidad nominal del polipasto/tecle de cadena.
El polipasto/tecle de cadena no funciona	Motor sobrecalentado y el protector de sobrecarga térmica se desconectó	Consulte la localización, diagnóstico y corrección del problema "Motor o freno sobrecalentado" en esta tabla.
	Conductor incorrecto, suelto o roto en el sistema eléctrico del polipasto/ tecle de cadena	Apague el suministro de energía, verifique las condiciones del cableado en el panel de control del polipasto/tecle de cadena y dentro del colgante de los botones de presión.
	El freno no se libera	Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor.

	Tabla 7-1 Guía de localiza	ación, diagnóstico y corrección de problemas
Síntoma	Causa	Remedio
	Contactor magnético con fallas	Verifique la bobina para ver si hay cortocircuito o circuito abierto. Verifique todas las conexiones en el circuito de control. Verifique si hay contactores abiertos. Reemplace según sea necesario.
	VFD con fallas (solo doble velocidad)	Verifique los códigos de fallas (Consulte la Sección 3.6). Reinicie el VFD presionando el botón de paro de emergencia en el colgante. Reemplace según sea necesario.
El polipasto/tecle de cadena no funciona (continuación)	Botón de paro de emergencia oprimido en el control colgande de botones de presión	Aparecerá "Hbb" en la pantalla del VFD de la unidad de doble velocidad cuando se oprime el botón de paro de emergencia. Gire el botón de paro de emergencia a la derecha para desbloquear los controles y permitir la operación del polipasto/tecle de cadena.
	Defecto en el transformador de control	Verifique la bobina del transformador en busca de señales de sobrecalentamiento. Desconecte el transformador y verifique si el devanado está abierto.
	Motor quemado	Reemplace la armazón/estator del motor, flecha/rotor y cualquier otra parte dañada.
	Circuito de descenso abierto	Verifique si el circuito tiene conexiones sueltas. Verifique si el interruptor de límite del lado de descenso funciona mal.
	Conductor roto en la cuerda del colgante	Verifique la continuidad de cada conductor en el cable. Si está roto uno, reemplace todo el cable.
El polipasto/tecle de cadena levanta pero no baja	Contactores magnéticos con fallas	Verifique las bobinas para ver si hay cortocircuito o circuito abierto. Verifique todas las conexiones en el circuito del motor. Verifique si hay contactos quemados. Reemplace según sea necesario.
	VFD con fallas (solo doble velocidad)	Verifique los códigos de fallas (Consulte la Sección 3.6). Reinicie el VFD presionando el botón de paro de emergencia en el colgante. Reemplace según sea necesario.
	Interruptor en el colgante con fallas	Verifique la continuidad eléctrica. Verifique las conexiones eléctricas. Reemplace o repare según sea necesario.
	polipasto/tecle de cadena sobrecargado	Reduzca la carga a la capacidad nominal del polipasto/tecle de cadena.
	Bajo voltaje en el suministro de energía al polipasto/tecle de cadena	Determine la causa del bajo voltaje y llévelo, a más o menos, 10% del voltaje especificado en la placa de identificación del motor. El voltaje se debe medir en el contactor del polipasto/tecle de cadena.
	Circuito de levantamiento abierto	Verifique si el circuito tiene conexiones sueltas. Verifique si el interruptor de límite del lado de levantamiento funciona mal.
El polipasto/tecle de cadena baja pero no	Conductor roto en la cuerda del colgante	Verifique la continuidad de cada conductor en el cable. Si está roto uno, reemplace todo el cable.
levanta	Contactor magnético con fallas	Verifique las bobinas para ver si hay cortocircuito o circuito abierto. Verifique todas las conexiones en el circuito del motor. Verifique si hay contactos quemados. Reemplace según sea necesario.
	VFD con fallas (solo doble velocidad)	Verifique los códigos de fallas (Consulte la Sección 3.6). Reinicie el VFD presionando el botón de paro de emergencia en el colgante. Reemplace según sea necesario.
	Interruptor en el colgante con fallas	Verifique la continuidad eléctrica. Verifique las conexiones eléctricas. Reemplace o repare según sea necesario.
	Embrague de fricción con fallas	Reemplace.

	Tabla 7-1 Guía de localiza	ación, diagnóstico y corrección de problemas
Síntoma	Causa	Remedio
	polipasto/tecle de cadena sobrecargado	Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto/tecle de cadena.
El polipasto/tecle de cadena no levanta la carga de norma o no	Bajo voltaje en el suministro de energía al polipasto/tecle de cadena	Determine la causa del bajo voltaje y llévelo a más o menos 10% del voltaje especificado en la placa de identificación del motor. El voltaje se debe medir en el contactor del polipasto/tecle de cadena.
tiene la correcta	El freno arrastra	Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor.
velocidad de levantamiento	Embrague de fricción con fallas	Reemplace.
	VFD con fallas (solo doble velocidad)	Verifique los códigos de fallas (Consulte la Sección 3.6). Reinicie el VFD presionando el botón de paro de emergencia en el colgante. Reemplace según sea necesario.
La carga se arrastra	El freno de motor no sostiene	Limpie e inspecciones la balata del freno. Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor.
excesivamente cuando se detiene el	El freno mecánico de carga no sostiene (solo ER2)	Reemplace según sea necesario. (Solo el ER2, el NER2 no tiene freno de carga).
polipasto/tecle de cadena	VFD con fallas (solo doble velocidad)	Verifique los códigos de fallas (Consulte la Sección 3.6). Reinicie el VFD presionando el botón de paro de emergencia en el colgante. Reemplace según sea necesario.
	Carga excesiva	Reduzca la carga a la capacidad nominal del polipasto/tecle de cadena.
	Ciclo de trabajo excesivo	Reduzca la frecuencia de levantamientos.
Motor o freno	Voltaje o frecuencia equivocados	Verifique el voltaje y la frecuencia del suministro de energía contra la norma en la placa de identificación del motor.
sobrecalentado	El freno arrastra	Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor.
	Extremo calor externo	Arriba de una temperatura ambiente de 60 ° C (140 ° F), se debe reducir la frecuencia de operación del polipasto/tecle de cadena para evitar el sobrecalentamiento del motor. Se deben tomar disposiciones especiales para ventilar el polipasto/tecle de cadena o protegerlo del calor de alguna forma.
	Los colectores hacen un contacto deficiente	Verifique el movimiento del brazo cargado a resorte, resorte débil, conexiones y zapata. Reemplace según sea necesario.
	Contactos del conector forman arcos	Verifique si hay contactos quemados. Reemplace según sea necesario.
El polipasto/tecle de cadena funciona	Conexión suelta en el circuito	Verifique todos los cables y terminales para ver si tienen conexiones deficientes. Reemplace según sea necesario.
intermitentemente	Conductor roto en la cuerda del colgante	Verifique si hay continuidad intermitente en cada conductor de la cuerda del colgante. Reemplace toda la cuerda del colgante si la continuidad no es constante.
	VFD con fallas (solo doble velocidad)	Verifique los códigos de fallas (Consulte la Sección 3.6). Reinicie el VFD presionando el botón de paro de emergencia en el colgante. Reemplace según sea necesario.

8.0 Garantía

Explicación y términos de la garantía.

Todos los productos vendidos por KITO están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra en la fecha del embarque en KITO durante los siguientes periodos:

Polipastos/tecle de cadena y Troles Manuales – 2 años

Modelos con características mejoradas de polipastos/tecle de cadena NER/ER- 3 años Polipastos/tecle de cadena eléctricos, polipastos/tecle de cadena y troles de aire, componentes de grúas - 1 año

Piezas de Repuesto/Partes de Reemplazo – 1 año

Freno de corriente DC con característica mejorada NER/ER - 10 años

El producto se debe usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y no debe haber sido sujeto a abuso, falta de mantenimiento, mal uso, negligencia o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Si ocurriera cualquier defecto del material o mano de obra durante el periodo de tiempo anterior en cualquier producto, según lo determine la inspección del producto por KITO, KITO acepta a sudiscreción, ya sea el reemplazo (no incluyendo la instalación) o reparación de la parte del producto sin cargo y entrega del artículo en cuestión L. A. B. en KITO, en el lugar del negocio delcliente.


El cliente debe obtener una Autorización de retorno de bienes como lo indica KITO o el centro dereparaciones de KITO antes de enviar el producto para la evaluación de la garantía. Debe acompañar al producto una explicación de la queja. El producto se debe regresar con el flete prepagado. Después de la reparación, el producto estará cubierto por el periodo que resta de la garantía original. Si se determina que no hay defecto, o que el defecto fue ocasionado por causas que no son competencia de la garantía de KITO, el cliente será responsable de los costos del retorno del producto.

KITO desconoce cualquiera y todas las otras garantías de cualquier clase expresas o implícitas respecto a la comerciabilidad o idoneidad del producto para una aplicación particular. KITO no será responsable de la muerte o lesiones de personas o de propiedad por daños incidentales, contingentes, especiales o resultantes, pérdidas o gastos que se efectúen en conexión con el uso o incapacidad de uso, independientemente de que los daños, pérdidas o gastos resulten de cualquier acto u omisión por parte de KITO, sea por negligencia, mala intención u otra razón.

9.0 Lista de Partes

Cuando se pidan partes, por favor proporcione el número de código del polipasto/tecle de cadena, el número de lote y el número de serie ubicado en la placa de identificación del polipasto/tecle de cadena (Consulte la figura que se muestra a continuación).

Recordatorio: De acuerdo con las Secciones 1.1 y 3.7.4 para facilitar el pedido de partes y asistencia sobre el producto, registre el número de código del polipasto/tecle de cadena, el número de lote y el número de serie en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.



La lista de partes está organizada en las siguientes secciones:

Sección		Página
9.1	Partes del Motor y la Carcasa	56
9.2	Partes de Engranaje	60
9.3	Partes del gancho y de la cadena	64
9.4	Partes eléctricas (para una sola velocidad)	82
9.5	Partes eléctricas (para doble velocidad)	88
9.6	Partes del Suministro de Energía y el Colgante	94

En la columna "Partes Por Polipasto/tecle de cadena" se usa una designación para partes que aplican sólo a un modelo u opción en particular. Consulte la Sección 2.0 para los números de los modelos de polipasto/tecle de cadena y descripciones adicionales. Los identificadores son:

- S = Una sola velocidad
- D = Doble velocidad
- F = Modelos NER
- M = Modelos ER
- 2V = Modelos de 208/230 Voltios
- 3V = Modelos de 380 Voltios
- 4V = Modelos de 460 Voltios




Figura No.	Nombre de la parte	Partes polipasto de cad	/tecle	001H	003S	003H	005S	005L	010S	010L	/020C
1	Cubierta del ventilador		1	ER2B	S9107	ER2C	S9107	ER2CL9107	ER2DS9107	ER20	CS9107
2	Ventilador		1	ER2B	ER2BS9108 ER2CS9108 ER2CL9108		ER2DS9108	ER20	CS9108		
3	Anillo de fijación		1			9047113			9047116	904	7113
4	Cubierta del freno		1	ER2B	S9115	ER2C	S9115	ER2CL9115	ER2DS9115	ER20	CS9115
5	Empaque B		1	ER2B	S9119	ER2C	S9119	ER2CL9119	ER2DS9119	ER20	CS9119
6	Pasador de fijación S		2	E6SE00	D5S9120	ES120010S		E6SI	E005S9120	I.	
7	Perno de enchufe		4		9091234	1	J1B	G10504522		9091234	
8	Conjunto de freno	2V, 4V	1	MBAB	B0ENA	MBAB	B09NA	MBABB0ENA	MBABB18NA	MBAE	BB09NA
0	electromagnético	3V		MBAB	B0EYA	MBAB	B09YA	MBABB0EYA	MBABB18YA	MBAE	BB09YA
9	Llave B		1	ER2C	L9360	ER2C	S9360	ER2CL9360	ER2DS9360	ER2C	S9360
10	Anillo de fijación		2	904	7119	904	7124	9047116		9047124	
11	Perno de enchufe		3			•	909	1254	•		
12	Rondana de seguridad con resorte		3				901	2709			
13	Anillo V		1			ER2CS9210)		ER2DS9210	ER20	CS9210
14	Flecha con rotor del motor		1	ER2B	S5502	ER2C	S5502	ER2CL5502	ER2DS5502	ER2[DL5502
15	Rodamiento de bolas		1	900	0904	900	0905	9000904		9000905	
16	Rodamiento de bolas		1	900	1003		9000904			9000922	
17	Postidor del moter con estata	2V, 4V	4	ER2BK\	/03S5A1	ER2BK\	/05S5A1	ER2BKV05L5A1	ER2BKV10S5A1	ER2BK	V10L5A1
18	Bastidor del motor con estator Empaque M	3V	1		/03S5A1 S9118	ER2BF\	/05S5A1 ER2CS911	ER2BFY05L5A1	ER2BFY10S5A1	ER2BF ER2DS9118	Y10L5A1
19	Pasador de fijación S		2		20003		ES1200105			ER2DS9118 ER1DS9138	
20	Perno de enchufe		4		1252		9091275	,	9091296		
21	Cuerpo B		1		S6101	ER2CS61011		2CS6101		9091296 ER2DS6101	
22	Tapón de aceite		1	LNZD	30101	E3S111003		2030101	E5FE003S9111		
23	Empaque del tapón		1			L33111003		112003		JI L00339111	
24	Anillo de fijación		1	004	7255	1	9047262	112003	I	9047268	
24	Ariiilo de lijacion	S	'		S9103		9047202			0011200	
25	Caja de engranes	D	1		39103		ER2CS910			ER2DS9103	
26	Tapón de aceite		1					03S9111			
27	Empaque del tapón		1			•	E3S	112003			
28	Pasador de resorte		1	914	8128			E3S129005	S		
29	Empaque G	F	1	ER2B	S9116		ER2CS911	3		ER2DS9116	
		М	2								
30	Pasador de fijación S	F	2				E6SE0	05S9120			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	М	4								
31	Perno de enchufe	F	4					1256			
		М	4				909	1262			
32	Rondana de seguridad dentada		4					9709			
33	Tapón de llenado de aceite		1					3S9135			
34	Empaque de perno		1				ES12	7005S			
35	Placa de identificación del lado de carga E		1					3S9960			
36	Etiqueta de llenado de aceite		1				ER1E	3S9953			
37	Calcomanía de advertencia E (desconexión de energía)		1				ER20	CS9936			
38	Placa de identificación OF (Aceite correcto requerido)	F	. 1	ER2CS9890							
	Placa de identificación OM (Aceite correcto requerido)	М		ER2CS9891							
39	Placa de identificación AA (con freno mecánico)	М	1	ER1BS9893							
40	Placa de identificación AD (pantalla de velocidad)		1			ER1BS9868	3		ER1BS9868	ER1BL9868	ER1DR9868
41	Calcomanía de advertencia HW (para el VFD)	D	1				ER2	C19806			
42	Espaciador M	М	1	ER2B	S9296		ER2CS929	3		ER2DS9296	





Figura No.	Nombre de la parte			015S	020L	020S	030C	025\$	050L
1	Cubierta del ventilador		1	ER2DS	9107		ER2ES91	07	1
2	Ventilador		1	ER2DS	S9108		ER2ES91	08	
3	Anillo de fijación		1	9047116	9047122	9047116	9047122		
4	Cubierta del freno		1	ER2DS9115	ER2ES9115	ER2DS9115		ER2ES9115	
5	Empaque B		1	ER2DS9119	ER2ES9119	ER2DS9119		ER2ES9119	
6	Pasador de fijación S		2			E6SE005S91	120		
7	Perno de enchufe		4	9091234	9091255	9091	1234	9091	255
8	Conjunto de freno electromagnético	2V, 4V 3V	1	MBABI MBABI			MBABB35 MBABB35		
9	Llave B		1	ER2DS9360	ER2ES9360	ER2DS9360		ER2ES9360	
	Anillo de fijación		1		9047130			9047130	
10	Anillo de fijación		2	9047124	9047124		9047124		
11	Perno de enchufe		3	9091254	9091254	9091278	9091254	9091	278
12	Rondana de seguridad con resorte		3	9012709	9012709	9012711	9012709	9012	
13	Anillo V		1	ER2DS9210	ER2DS9210	ER2ES9210	ER2DS9210	ER2ES	
14	Flecha con rotor del motor		1	ER2EL5502	ER2EL5502	ER2ES5502	ER2EL5502	ER2FS	
15	Rodamiento de bolas		1	9000905	9000905	9000907	9000905	9000	
16	Rodamiento de bolas		1	9000903	3000303	9000906	3000303	3000	301
10	Rodainiento de bolas	2V, 4V	'	ER2BKV	201.541	ER2BKV	/205541	ER2BKV	259541
17	Bastidor del motor con estator	3V	1	ER2BFY		ER2BKV			
10	Empague M	٥v	1	ERZBFT	ER2ES		72055A1	ER2BFY: ER2FS	
18	Empaque M				ERZES		0	ERZFS	9118
19	Pasador de fijación S		2			ER2ES913			
20	Perno de enchufe		4			90912116			
21	Cuerpo B	F	1		ER2ES	S9101		ER2FS	
22	Tapón de aceite		1					E5FE00	
23	Empaque del tapón		1					E3S11	2003
24	Anillo de fijación		1			9047280			
25	Caja de engranes	F	1	ER2EL9103	ER2ES9103	ER2EL9103	ER2ES9103	ER2FS	9103
26	Tapón de aceite		1			E5FE003S91	111		
27	Empaque del tapón		1			E3S112003	3		
28	Pasador de resorte		1			E3S129005	S		
29	Empaque G	F	1		ER2ES	20116		ER2FS	20116
25	Linpaque G	M	2		LNZL	55110		LINZI	9110
30	Deceder de filosión C	F	2			ES120010	0		
30	Pasador de fijación S	M	4	0001000		1	5 	0001000	
31	Perno de enchufe	F	(5) 4	9091280	9091286	9091280		9091286	
		М	(5) 4	90912147	9091286	90912147		9091286	
32	Rondana de seguridad dentada	<u> </u>	(5)			9679711			
33	Tapón de llenado de aceite		1			ER1BS913	5		
34	Empaque de perno		1			ES1270058	S		
35	Placa de identificación del lado de carga E		1			ER1BS996	0		
36	Etiqueta de llenado de aceite		1			ER1BS995	3		
37	Calcomanía de advertencia E (desconexión de energía)		1			ER2CS993	6		
38	Placa de identificación OF (Aceite correcto requerido)	F	1	ER2CS9890					
	Placa de identificación OM (Aceite correcto requerido)	М	<u>'</u>			ER2CS9891			
39	Placa de identificación AA (con freno mecánico)	М	1			ER1BS989	3		
40	Placa de identificación AD (pantalla de velocidad)		1	ER1BS	S9868	ER1BL9868		ER1BS9868	
41	Calcomanía de advertencia HW (para el VFD)	D	1			ER2CI9806			
42	Espaciador M	M	1	ER2EL9296	ER2ES9296	ER2EL9296	ER2ES9296	ER2FS	9296


 $^{^{\}star}$ Las cantidades en "()" son para los polipastos/tecle de cadena 025 y 050.

9.2 Partes de Engranaje



9.2 Partes de Engranaje

Nombre de la position Properties Prope			Par	tes							
			polipa tecle	asto/ e de	001H	003S	003H	005S	005L	010S	010L/020C
Selic de aceite	1			1	ER2B	S6241		ER2CS6241		ER2D	S6241
Process	2	Polea de carga		1	ER2BS9241 ER2CS9241 ER2		ER2D	2DS9241			
Dolais	3	Sello de aceite		1	ER2B	S9221		ER2CS9221		E5SE01	0S9221
Solidation Color	4			1	900	0506		9000508		9000	0508
Engrane de carga D	5			1	900	0202	9000	0104		9000104	9000302
Anillo de fijación	6	Engrane de carga		1			ER2CH9240	ER2CS9240		ER2D	S9240
Rodamiento de	7	Anillo de filación		1				9047135	L112003240	904	7135
9 Sello de acelte		Rodamiento de									
Rodamiento de 1 9000200 9000201 9000201 9000201	a			1	FR2R	S9244		E5SE005S923	12	E5SE00	1559232
Selio de aceite		Rodamiento de							, <u>,</u>		
Conjunt del piñón	11			1			E6I E0059023	15		ESI EOC	1590235
13	- ''	Sello de aceite	F		ED2B	S5220	LULLUUJUJU				
13	12	Conjunto del piñón									
Juego completo de	13	Perno de enchufe	101	_	LINZD	00004	90912149	LINZOCCOOT			
14	10		F		FR2BH1223	FR2BS1223		FR2CS1223	FR2CI 1223		
15	14	embrague de			-						
16	15										
Placa de Identificación FP Erita prohibido ajustar el											
18	17	identificación FP (Está prohibido ajustar el embrague de		1			ER1BS9892			ER1B	S9892
Paca del sujetador de engranes	18	Conjunto de		1							ER2DL5262
Paca del sujetador de engranes D 1		engrane B						ER2CL5262	ER2CC5262	ER2DL5262	
Continue to a signature of the engranes	19	placa del sujetador		1				ER1	CL6261	ER2DL6261	ER2DL6261
Comparison Com		Placa del sujetador	S								
21	20		D	1				ER1	CL9261	ER2DL9261	ER2DL9261
Rodamiento de bolas	21	Rodamiento de bolas		1				900	00100	9000101	9000101
Pasador de fijación S	22			1				301		333701	9000100
Pasador de fijación S	_ _	Dolas		Ŀ				900	00100	9000100	
24 Perno de enchufe D 3 9091252 9091252 9091252 25 Rondana de seguridad con resorte D 3 9012709 9012709 9012709 27 Tapa ventilada M 1 ER1BS1175 ER1BS1175 ER1BS1175 ER1BS1175 ER1BS9290 ER1BS9	23	Pasador de fijación S		2				E6SE0	005S9120	E6SE005S9120	E6SE005S9120
Rondana de S 3 9012709 9012709 9012709	24	Perno de enchufe		3				909	91252	9091252	9091252
25 seguridad con resorte D 3 9012709 9012709 9012709 27 Tapa ventilada M 1 ER1BS1175 28 Anillo de fijación M 1 9047111 29 Trinquete M 1 L4155015 30 Resorte del trinquete M 1 ER1BS9290 31 Flecha del trinquete M 1 ER2CS9289 32 Rondana de la M 4 ER2CS9284		Rondana de								9091202	
27 Tapa ventilada M 1 ER1BS1175 28 Anillo de fijación M 1 9047111 29 Trinquete M 1 L4155015 30 Resorte del trinquete M 1 ER1BS9290 31 Flecha del trinquete M 1 ER2CS9289 32 Rondana de la M 4 ER2CS9244	25	seguridad con		3		9012709 9012709		9012709			
28 Anillo de fijación M 1 9047111 29 Trinquete M 1 L4155015 30 Resorte del trinquete M 1 ER1BS9290 31 Flecha del trinquete M 1 ER2CS9289 32 Rondana de la M 4 ER2CS9244	27	+		1						1	<u> </u>
29 Trinquete M 1 L4155015 30 Resorte del trinquete M 1 ER1BS9290 31 Flecha del trinquete M 1 ER2CS9289 32 Rondana de la M 4 ER2CS9294		<u> </u>		-							
30 Resorte del trinquete M 1 ER1BS9290 31 Flecha del trinquete M 1 ER2CS9289 32 Rondana de la M 1 ER2CS9294		-		-							
31 Flecha del trinquete M 1 ER2CS9289 32 Rondana de la M 1 ER2CS9284		Resorte del									
Rondana de la M 1 ED2CS0204	31	<u> </u>	M	1							
nicula dei minudele I I I		-									



9.2 Partes de Engranaje

Figura No.	Nombre de la parte	Parte: polipi tecle cade	asto/ e de	015S	020S	020L	030C	025S	050L		
1	Conjunto de polea de carga		1		ER2E	S6241	•	ER2F	S6241		
2	Polea de carga		1		ER2E	S9241		ER2FS9241			
3	Sello de aceite		1		ER2E	S9221		ER2E	S9221		
4	Rodamiento de bolas		1		9000	0609		9000	0610		
5	Rodamiento de bolas		1			9000405					
6	Engrane de carga		1	ER2EM9240	ER2ES9240	ER2EL9240	ER2ER9240	ER2F	S9240		
7	Anillo de fijación		1			9047150	1				
8	Rodamiento de bolas		1			9000110					
9	Sello de aceite		1			ER2ES924	14				
10	Rodamiento de bolas		1			9000303	i				
11	Sello de aceite 22		1			ER1DS923	33				
12	Conjunto del piñón	F	1	ER2EL5220	ER2ES5220	ER2EL5220	ER2ES5220	ER2F	S5220		
12	Conjunto dei pinon	М	1	ER2EL5304	ER2ES5304	ER2EL5304	ER2ES5304	ER2F	S5304		
13	Perno de enchufe		3			90912149	9				
	Juego completo del	F	1	ER2EM1218	ER2ES1223	ER2EL1223	ER2ER1223	ER2FS1223	ER2FR122		
14	embrague de fricción	М	1	ER2EM1274	ER2ES1274	ER2EL1274	ER2ER1274	ER2FS1274	ER2FR127		
15	Rondana ondulada		1	ER1DS9234	ER2ES9234	ER1DS9234		ER2ES9234			
16	Cubierta de tuerca		1	ER1DS9235	ER2ES9235	ER1DS9235		ER2ES9235			
17	Placa de identificación FP (Está prohibido ajustar la tuerca de fricción)		1			ER1BS989	92				
18	Conjunto de engrane B	S D	1	ER2EM5257		ER2EL5262			S5262 B5262		
19	Conjunto de la placa del sujetador de engranes	S D	1	ER2EL6261		ER2EL6261		ER2F	S6261		
20	Placa del sujetador de engranes	S	1	ER2EL9261		ER2EL9261		ER2F	S9261		
21	Rodamiento de bolas	S	1	9000202		9000202		9000)203		
22	Rodamiento de bolas	S D	1	9000201		9000201		9000)202		
23	Pasador de fijación S	S D	2	ES120010S		ES120010S		E6SE01	0S9126		
24	Perno de enchufe	S D	3	9091275		9091275		9091275			
25	Rondana de seguridad con resorte	S D	3	9012711		9012711		9012	2711		
27	Tapa ventilada	М	1			ER1BS117	75				
28	Anillo de fijación	М	1			9047116					
29	Trinquete	М	1			ER2FS928	38				
30	Resorte del trinquete	М	1			ER2FS929	90				
31	Flecha del trinquete	М	1			ER2FS928	39				
32	Rondana de la flecha del trinquete	М	1			ER2CS929	94				




Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	001H	003S	003Н	005S	005L		
1	Conjunto del gancho superior	1		ER2CS1001					
2	Cerrojo del gancho	1			ER2CS9002				
3	Suspensor E (Para conexión del trole manual)	1			T7GB004005				
	Suspensor G (Conexión opcional del trole MR)				MR1DS9001				
4	Suspensor E (Para conexión del trole de empuje)	1			T7GB004010				
5	Yugo de conexión P (Para conexión del trole de empuje)	1			ER2CS9027				
6	Yugo de conexión G (Use con la suspensión E y G) (Trole engranado o conexión opcional del MR)	1			ER2CS9029				
7	Perno del yugo	1			ER1CS9032				
8	Tuerca ranurada	1			L3183008				
9	Chaveta	1			9009414-5				
10	Suspensor T	1			ER2DS9031				
11	Pasador superior	2			ER2CS9121				
12	Placa "A"	1			ER2CS9123				
13	Tornillo para metal Perno de enchufe	1			J1BG10601212	2			
14	Broche de la flecha	1			ER2CS9186				
15	Guía de la cadena A	1	ER2B	S9331		ER2CS9331			
16	Guía de la cadena B	1	ER2B	S9332		ER2CS9332			
17	Perno de enchufe	4			9091251				
18	Rondana de seguridad con resorte	4			9012709				
19	Palanca limitadora	1	ER2B	S9337		ER2CS9337			
20	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2B	S9338		ER2CS9338			
21	Resorte de la palanca limitadora	1			ER2CS9357				
22	Cojincillo de hule	2	ER2B	S9053		ER2CS9053			
23	Conjunto del tope	1	E5FE00	3S9045	ER1CS9041	ER20	CS1041		
24	Juego completo del gancho inferior	1	ER2BH1011	ER2BS1011	ER2CH1011	ER20	CS1011		
25	Cerrojo del gancho	1		ER2CS9002		ER20	CS1002		
26	Conjunto del recipiente de la cadena de plástico (altura máxima de elevación 19,5 pies)	1	ER2B	S1401		ER2CS1401			
27	Conjunto del resorte del recipiente de plástico	1	ER2B	S1416		ER2CS1416			
28	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 26 pies)	1	ER2B	S5402 ER2CS5403					
20	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 49 pies)	ı	ER2C	S5403	ER2CS5405				
29	Perno de enchufe	1			9091283				
30	Tuerca de la palanca	1			ES857005S				
31	Perno de enchufe	1			ER419001				
32	Tuerca U	1			E5SE003S985	5			
33	Cadena de carga NP	1	LCER2	2003NP		LCER2005NP			




Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	010S	010L
1	Conjunto del gancho superior	1	ER2D	S1001
2	Cerrojo del gancho	1	ER2D	S1002
	Suspensor E (para trole manual)	1	T7GB0	04010
3	Suspensor G (para trole MR opcional)		MR1D	S9001
4	Yugo de conexión P (Para trole de empuje)	1	ER2C	S9027
5	Yugo de conexión G (Para trole engranado o MR opcional)	1	ER2C	S9029
6	Perno del yugo	1	ER1C	S9032
7	Tuerca ranurada	1	L318	3008
8	Chaveta	1	9009	114-5
9	Suspensor T	1	ER2D	S9031
10	Pasador superior	2	ER2C	S9121
11	Placa "A"	1	ER2C	S9123
12	Tornillo para metal Perno de enchufe	1	J1BG10	601212
13	Broche de la flecha	1	ER2C	S9186
14	Guía de la cadena A	1	ER2D	S9331
15	Guía de la cadena B	1	ER2D	S9332
16	Perno de enchufe	4	909	1274
17	Rondana de seguridad con resorte	4	9012	2711
18	Tornillo para metal con rondana de resorte	4	M6F5	54010
19	Guía de rodillo	1	ER2D	S9333
20	Pasador del rodillo	1	ER1C	S9334
21	Palanca limitadora	1	ER2D	S9337
22	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2D	S9338
23	Resorte de la palanca limitadora	1	ER2C	S9357
24	Cojincillo de hule	2	ER1D	S9053
25	Conjunto del tope	1	ER1D	S1041
26	Juego completo del gancho inferior	1	ER2D	S1011
27	Cerrojo del gancho	1	ER2D	S1002
28	Conjunto del recipiente de la cadena de plástico (Altura máxima de elevación 19,5 pies)	1	ER2D	S1401
29	Conjunto del resorte del recipiente de plástico	1	ER2D	S1416
30	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 26 pies)	1	ER2D	S5403
30	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 49 pies)	'	ER2D	S5405
31	Perno de enchufe	1	909	1286
32	Tuerca de la palanca	1	ES85	7005S
33	Perno de enchufe	1	ER41	9001
34	Tuerca U	1	E5SE00	3S9855
35	Cadena de carga NP	1	LCER2	010NP




Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	015S	020S	020L
1	Conjunto del gancho superior	1	ER2ES1001		
2	Cerrojo del gancho	1	ER2ES1002		
3	Suspensor E (para trole manual)	1	T7GB004020		
	Suspensor G (para trole MR opcional)		MR1ES9001		
4	Yugo de conexión P (Para trole de empuje)	1	ER2ES9027		
5	Yugo de conexión G (Para trole engranado o MR opcional)	1	ER2ES9029		
6	Perno del yugo	1	ER1ES9032		
7	Tuerca ranurada	1	ES088020L		
8	Chaveta	1	9009436		
9	Suspensor T	1	ER2ES9031		
10	Pasador superior	2	ER2ES9121		
11	Placa "A"	1	ER2ES9123		
12	Perno de enchufe	1	J1BG10601212		
13	Broche de la flecha	1	ER2ES9186		
14	Guía de la cadena A	1	ER2ES9331		
15	Guía de la cadena B	1	ER2ES9332		
16	Perno de enchufe	4	9091274		
17	Rondana de seguridad con resorte	4	9012711		
18	Tornillo para metal con rondana de resorte	4	E6F151003		
19	Guía de rodillo	1	ER1DL9333		
20	Pasador del rodillo	1	ER1DL9334		
21	Palanca limitadora	1	ER2ES9337		
22	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2EL9338	ER2ES9338	ER2EL9338
23	Resorte de la palanca limitadora	1		ER2CS9357	
24	Placa limitadora	1	ER1ES9054		
25	Resorte de la cadena	1		E7SS020S9047	ER1DL9051
26	Cojincillo de hule	1	ER1ES9053		
27	Cojincillo de hule	1	ER1ES9053		
28	Conjunto del tope	1	ER1ES1041		
29	Juego completo del gancho inferior	1	ER2EM1011 ER2ES1011		
30	Cerrojo del gancho	1	ER2EM1002	ER2ES1002	
31	Conjunto del recipiente de la cadena de plástico (Altura máxima de elevación 13 pies)	1	ER2ES1401		
32	Conjunto del resorte del recipiente de plástico	1	ER2ES1416		
33	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 39 pies)	1	ER2ES5403 ER2ES5405		
33	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 59 pies)	1			
34	Perno de enchufe	1	90912107		
35	Tuerca de la palanca	2	ES066075		
36	Perno de enchufe	1	90912104		
37	Cadena de carga NP	1	LCER2020NP		





Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/tecle de cadena	020C	
1	Conjunto del gancho superior	1	ER2DR1001	
2	Cerrojo del gancho	1	ER2DS9002	
	Suspensor E (para trole manual)		T7GB004020	
3	Suspensor G (Montaje paralelo) (Opcional para el trole MR)	1	M7S004020	
4	Yugo conector D	1	ER2DR9030	
5	Perno del yugo	1	ER1ES9032	
6	Tuerca ranurada	1	L3183008	
7	Chaveta	1	9009414-5	
8	Pasador de la cadena	1	M2041010	
9	Tuerca ranurada	1	M2049010	
10	Chaveta	1	9009412	
11	Suspensor T	1	ER2DR9031	
12	Pasador superior	2	ER2CS9121	
13	Placa "A"	1	ER2CS9123	
14	Perno de enchufe	1	J1BG10601212	
15	Broche de la flecha	1	ER2CS9186	
16	Guía de la cadena A	1	ER2DS9331	
17	Guía de la cadena B	1	ER2ES9332	
18	Perno de enchufe	4	9091274	
19	Rondana de seguridad con resorte 4		9012711	
20	Tornillo para metal con rondana de resorte	4	W6F151003	
21	Guía de rodillo	1	ER1DS9333	
22	Pasador del rodillo	1	ER1DL9334	
23	Palanca limitadora	1	ER2DS9337	
24	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2DS9338	
25	Resorte de la palanca limitadora	1 ER2CS9357		
26	Cojincillo de hule	2	ER1DS9053	
27	Placa limitadora	1	ER2DR9054	
28	Resorte de la cadena	2	E7SE020S9047	
29	Conjunto del tope	2	ER1ES1041	
30	Juego completo del gancho inferior	1	ER2DR1011	
31	Conjunto del gancho inferior	1	ER2DR2011	
32	Cerrojo del gancho	1	ER2DS9002	
33	Conjunto del yugo inferior	1	ER2DR2015	
34	Rodamiento de empuje	1	ES022015	
35	Collar de empuje A	1	ES026015	
36	Tope del gancho A	2	ES027015	
37	Conjunto de la polea de giro libre	1	ER2FR6021	
38	Conjunto de la flecha inferior	1	ER2DR6023	
39	Placa de identificación C	1	M3805030	
	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 26 pies)		ER2DS5403	
40	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 49 pies)	1	ER2DS5405	
41	Perno de enchufe	1	9091286	
42	Tuerca de la palanca	1	ES857005S	
43	Perno de enchufe	1	ER419001	
44	Tuerca U	1	E5SE003S9855	
45	Cadena de carga NP	1	LCER2010NP	



Figu No.		Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	030C		
1		Conjunto del gancho superior	1	ER2ER1001		
. 🗀	2	Cerrojo del gancho	1	ER2ER9002		
		Suspensor E (para conexión del trole manual)		T7GB004030		
3		Suspensor G (Montaje paralelo) (Opcional para el trole MR)	1	M7S004030		
4		Yugo conector D	1	ER2ER9030		
5		Perno del yugo	1	ER1ES9032		
6		Tuerca ranurada	1	L3183008		
7		Chaveta	1	9009436		
8		Pasador de la cadena	1	ES041030		
9		Tuerca ranurada	1	M2049020		
10)	Chaveta	1	9009416		
11		Suspensor T	1	ER2ER9031		
12	2	Pasador superior	2	ER2ES9121		
13	3	Placa "A"	1	ER2ES9123		
14		Perno de enchufe	1	J1BG10601212		
15	5	Broche de la flecha	1	ER2ES9186		
16	6	Guía de la cadena A	1	ER2ES9331		
17	,	Guía de la cadena B	1	ER2ES9332		
18	}	Perno de enchufe	4	9091274		
19)	Rondana de seguridad con resorte	4	9012711		
20)	Tornillo para metal con rondana de resorte	4	E6F151003		
21		Guía de rodillo	1	ER1DL9333		
22	2	Pasador del rodillo	1	ER1DL9334		
23	}	Palanca limitadora	1	ER2ES9337		
24	1	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2ES9338		
25	5	Resorte de la palanca limitadora	1	ER2CS9357		
26	6	Cojincillo de hule	1	ER1EM905		
27	,	Placa limitadora	1	ER1ES9054		
28	}	Resorte de la cadena	2	E7SE020S9047		
29)	Conjunto del tope	2	ER1ES1041		
30)	Juego completo del gancho inferior	1	ER2ER1011		
3	31	Conjunto del gancho inferior	1	ER2ER2011		
3	32	Cerrojo del gancho	1	ER2ER1002		
3	33	Conjunto del yugo inferior	1	ER2ER2015		
_	34	Rodamiento de empuje	1	ES022025		
3	35	Collar de empuje A	1	ES026025		
_	36	Tope del gancho A	2	ES027025		
3	37	Conjunto de la polea de giro libre	1	ER2ER6021		
3	38	Conjunto de la flecha inferior	1	ER2ER6023		
3	39	Placa de identificación C	1	M3805030		
40		Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (Altura máxima de elevación 19,5 pies)	1	ER2ES5403		
41		Perno de enchufe	1	90912107		
42	2	Tuerca de la palanca	2	ES066075		
43	,	Perno de enchufe	1	90912104		
	,	45 5		30312104		




Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	025S		
1	Juego completo del gancho superior	1	ER2FS1001		
2	Cerrojo del gancho	1	ER2FS9002		
3	Suspensor E (para conexión del trole manual)	1	T7GB004030		
3	Suspensor G (Conexión opcional del trole MR)	'	MR1FS9001		
4	Yugo de conexión P (Para conexión del trole de empuje)	1 ER2FS9027			
5	Yugo de conexión G (Use con la suspensión E y G) (Trole engranado o conexión opcional del MR)	1	ER2FS9029		
6	Perno del yugo	1	ER2FS9032		
7	Tuerca ranurada	1	ES088020L		
8	Chaveta	1	9009436		
9	Suspensor T (para trole MR)	1	ER2FS9031		
10	Conjunto del pasador superior	1	ER2FS6121		
11	Tapón del pasador superior	1	ER2FS9128		
12	Anillo "O"	2	9013317		
13	Conjunto de la flecha de fijación	1	ER2FS6122		
14	Tapón de la flecha de fijación	1	ER2FS9131		
15	Anillo "O"	2	9013307		
16	Placa "A"	1	ER1ES9123		
17	Tornillo para metal Perno de enchufe	2	J1BG10601616		
18	Placa "A"	1	ER1BS9123		
19	Tornillo para metal con rondana de resorte	2	M6F554010		
20	Juego completo del gancho inferior	1	ER2FS1011		
21	Cerrojo del gancho	1	ER2ES9002		





Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	025\$
1	Guía de la cadena A	1	ER2FS9331
2	Guía de la cadena B	1	ER2FS9332
3	Perno de enchufe	4	9091274
4	Rondana de seguridad con resorte	4	9012711
5	Tornillo para metal con rondana de resorte	4	E6F151003
6	Guía de rodillo	1	ER1EM9333
7	Pasador del rodillo	1	ER2FS9334
8	Palanca limitadora	1	ER2FS9337
9	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2FS9338
10	Resorte de la palanca limitadora	1	ER2CS9357
11	Placa limitadora	1	ER1FH9054
12	Resorte de la cadena	1	ER1EM9051
13	Cojincillo de hule	1	ER1EM9053
14	Conjunto del tope	1	ER1ES1041
15	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 26 pies)	1	ER2FS5404
15	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 39 pies)] '	ER2FS5405
16	Perno de enchufe	1	90912140
17	Tuerca de la palanca	2	ES066075
18	Perno de enchufe	1	90912104
19	Cadena de carga NP	1	LCER2025NP



F	igura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	050L		
	1	Conjunto del gancho superior	1	ER2FR1001		
	2	Cerrojo del gancho	1	ER2FR9002		
	3	Suspensor G (Trole MR manual y opcional)	1	MR1GS9001		
	4	Yugo conector D	1	ER2FR9030		
	5	Perno del yugo	1	E5SE050S9006		
	6	Tuerca ranurada	1	J1NL00120200		
	7	Chaveta	1	9009437		
	8	Pasador de la cadena	1	ES041050		
	9	Tuerca ranurada	1	M2049030		
	10	Chaveta	1	9009424		
	11	Suspensor T (para conexión MR)	1	ER1FR9031		
	12	Conjunto del pasador superior	1	ER2FS6121		
	13	Tapón del pasador superior	1	ER2FS9128		
	14	Anillo "O"	2	9013317		
	15	Conjunto de la flecha de fijación	1	ER2FS6122		
	16	Tapón de la flecha de fijación	1	ER2FS9131		
	17	Anillo "O"	2	9013307		
	18	Placa "A"	1	ER1ES9123		
	19	Tornillo para metal Perno de enchufe	2	J1BG10601616		
	20	Placa "A"	1	ER1BS9123		
	21	Tornillo para metal con rondana de resorte	2	M6F554010		
	22	Juego completo del gancho inferior	1	ER2FR1011		
	23	Conjunto del gancho inferior	1	ER2FR2011		
	24	Cerrojo del gancho	1	ER2FR9002		
	25	Conjunto del yugo inferior	1	ER2FR2015		
	26	Rodamiento de empuje	1	ES022050		
	27	Collar de empuje A	1	ES026050		
	28	Tope del gancho A	2	ES027050		
	29	Conjunto de la polea de giro libre	1	ER2FR6021		
	30	Conjunto de la flecha inferior	1	E5SE050S5054		
	31	Placa de identificación C	1	M3805030		




Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/tecle de cadena	050L
1	Guía de la cadena A	1	ER2FS9331
2	Guía de la cadena B	1	ER2FS9332
3	Perno de enchufe	4	9091274
4	Rondana de seguridad con resorte	4	9012711
5	Tornillo para metal con rondana de resorte	4	E6F151003
6	Guía de rodillo	1	ER1EM9333
7	Pasador del rodillo	1	ER2FS9334
8	Palanca limitadora	1	ER2FS9337
9	Pasador de la palanca limitadora	1	ER2FS9338
10	Resorte de la palanca limitadora	1	ER2CS9357
11	Cojincillo de hule	1	ER1EM905
12	Conjunto del tope	2	ER1ES1041
13	Placa limitadora	1	ER1FS9054
14	Resorte de la cadena	2	ER1EM9051
15	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 13 pies)	1	ER2FS5404
15	Conjunto del recipiente de la cadena de vinilo (altura máxima de elevación 19,5 pies)	1	ER2FS5405
16	Perno de enchufe	1	90912140
17	Tuerca de la palanca	2	ES066075
18	Perno de enchufe	1	90912104
19	Cadena de carga NP	1	LCER2025NP




Figura No.	Nombre de la parte	Partes polipasto cade	/tecle de	001H	0038	003Н			
1	Juego completo del interruptor de límite	1		ER2CI1060					
2	Perno de enchufe	3		9091247					
3	Rondana de seguridad con resorte	3			9012709				
4	Conjunto de la placa	2V, 4V	1	ER2GHI	//03S5A2	ER2GHM05S5A2			
5	Placa	1		ER2B	S9441	ER2CS9441			
6	Tornillo de la placa	3			ER1BS9445				
7	Transformador	2V, 4V	1	TRF7	2V611	TRF73V611			
7	Transionnauoi	3V	'	TRF1	2Y211	TRF13Y211			
0	Contactor	2V, 4V	4	MGC2	2406A	MGC23406A			
8	electromagnético	3V	1	MGC2	2402A	MGC23402A			
^	Contactor con paro de	2V, 4V	4		MGC13306F				
9	emergencia	3V	1		MGC13302C				
10	Bloque de terminal 3P	1							
11	Cable guía	1		ER2GHN	//03S9A2	ER2GHM05S9A2			
		2V, 4V		ECP9	1CHAF	ECP91CHAE			
12	Medidor CH	3V	1	ECP9	ICHAD	ECP91CHAC			
13	Soporte del medidor CH	1			ECP99BKB				
14	Rectificador	1			ECP93DIAA				
15	Fusible	1		ECP9	1FZ01	ECP91FZ02			
16	Sujetador de fusibles	1			ECP92FZAA				
17	Placa de identificación CH	1			ECP99CHAA				
18	Pasador de balancín	1			ER2CS9449				
19	Cubierta de suspensor	1			ER2CS9456				
20	Cubierta de la banda	1		ER2E	819457	ER2CS9457			
21	Perno de enchufe	1			9091249				
22	Rondana plana	1			ER1BS9436				
23	Rondana de seguridad con resorte	1			9012709				
24	Empaque C	1		ER2B	S9117	ER2CS9117			
25	Cubierta del controlador	1		ER2B	S9104	ER2CS9104			
26	Placa de identificación B	1		80	201	80202			
27	Tornillo de cabeza plana	2	!	9798534					
28	Tornillo para metal Perno de enchufe	4			J1BG10504022				




Figura No.	Nombre de la parte	Partes polipas tecle c	to/ le	005S	005L	0108	010L/020C	015S	020\$	020L	030C		
1	Juego completo del interruptor de límite	1		ER2C	11060	ER20	ER2CS1060 ER2CI1060						
2	Perno de enchufe	3					9091247						
3	Rondana de seguridad con resorte	3						9012709					
4	Conjunto de la placa	2V, 4V	1	ER2GHM05S5A2	ER2GHM05L5A2	ER2GH	M10S5A2	ER2GHM20L5A2	ER2GHM20S5A2	ER2GHM20L5A2	ER2GHM20S5A2		
5	Placa	1		ER2C	ER2CS9441 ER2DS9441 ER2ES9441								
6	Tornillo de la placa	3					E	R1BS9445					
7	T	2V, 4V		TRF73V611	TRF72V611			T	RF73V611				
7	Transformador	3V	1	TRF13Y211	TRF12Y211	211 TRF13Y211							
•	0	2V, 4V		MGC23406A	MGC22406A	MGC	23406A	MGC23406A	MGC23406B	MGC23406A	MGC23406B		
8	Contactor electromagnético	3V	1	MGC23402A	MCG22402A	MGC	23402A	MGC23402A	MGC23402B	MGC23402A	MGC23402B		
_	0	2V, 4V			MGC13306F								
9	Contactor electromagnético	3V	1		MGC13302C								
10	Bloque de terminal 3P	1											
11	Cable guía	1		ER2GHM05S9A2 ER2GHM05L9A2 ER2GHM05S9A2 ER2GHM						ER2GHM05S9A2	ER2GHM20S9A2		
		2V, 4V		ECP91CHAE									
12	Medidor CH	3V	1	ECP91CHAC ECP91CHAD ECP91C					CP91CHAC				
13	Soporte del medidor CH	1			I.		E	CP99BKBA					
14	Rectificador	1			E	CP93DIAA			ECP94DIAA	ECP93DIAA	ECP94DIAA		
15	Fusible	1		ECP91FZ02	ECP91FZ01			E	CP91FZ02				
16	Sujetador de fusibles	1			I.		E	CP92FZAA					
17	Placa de identificación CH	1					E	CP99CHAA					
18	Pasador de balancín	1					E	R2CS9449					
19	Cubierta de suspensor	1					E	R2CS9456					
20	Cubierta de la banda	1					E	R2CS9457					
21	Perno de enchufe	1						9091249					
22	Rondana plana	1					E	R1BS9436					
23	Rondana de seguridad con resorte	1						9012709					
24	Empaque C	1		ER2C	S9117	ER2I	DS9117		ER2E	S9117			
25	Balanceador	1		ER2CS9109		ER2DS9109			ER2ES9109		ER2ES9109		
26	Perno de enchufe	2			90912154				9091273		9091273		
27	Rondana de seguridad con resorte	2									9012711		
28	Cubierta del controlador	1		ER2C		ER2I	DS9104		ER2E	S9104			
29	Placa de identificación B	1		802)203		802				
30	Tornillo de cabeza plana	2				1		9798534					
31	Tornillo para metal Perno de enchufe	4		J1BG10	504022				3G10604024				




Figura No.	Nombre de la parte	Partes polipasto/t cade	ecle de	025S	050L			
1	Juego completo del interruptor de límite	1		ER20	CI1060			
2	Perno de enchufe	3		909	1247			
3	Rondana de seguridad con resorte	3		901	2709			
4	Conjunto de la placa	2V, 4V	1	ER2GHM20S5A2				
5	Placa	1		ER2E	S9441			
6	Tornillo de la placa	3		ER1E	3S9445			
7	Transformador	2V, 4V 3V	1		73V611 13Y211			
	0 - 1 - 1 - 1	2V, 4V			23406B			
8	Contactor electromagnético	3V	1		23402B			
	Contactor con noro do	2V, 4V			13306H			
9	Contactor con paro de emergencia	3V	1		13302C			
10	Contactor electromagnético	1			.00020			
11	Cable guía	1		ER2GI	HMS9A2			
		2V, 4V		ECP9	1CHAE			
12	Medidor CH	3V	1	ECP9	1CHAC			
13	Soporte del medidor CH	1		ECP99BKBA				
14	Rectificador	1		ECP94DIAA				
15	Fusible	1		ECPS	91FZ02			
16	Sujetador de fusibles	1		ECP9	2FZAA			
17	Placa de identificación CH	1		ECP9	9CHAA			
18	Pasador de balancín	1		ER20	CS9449			
19	Cubierta de suspensor	1		ER20	CS9456			
20	Cubierta de la banda	1		ER20	CS9457			
21	Perno de enchufe	1		909	1249			
22	Rondana plana	1		ER1E	3S9436			
23	Rondana de seguridad con resorte	1		901	2709			
24	Empaque C	1		ER2F	S9117			
25	Balanceador	1		ER2F	S9109			
26	Perno de enchufe	3		909	1273			
27	Rondana de seguridad con resorte	3		901	2711			
28	Cubierta del controlador	1		ER2FS9104				
29	Placa de identificación B	1		80205				
30	Tornillo de cabeza plana	2		979	8534			
31	Tornillo para metal Perno de enchufe	4		J1BG1	0504022			




Figura No.	Nombre de la parte	Partes po polipasto/to de cader	ecle	001HD	003SD	003HD			
1	Juego completo del interruptor de límite	1			ER2CI1060				
2	Perno de enchufe	3			9091247				
3	Rondana de seguridad con resorte	3			9012709				
4	Arnés LS	1			ER2CI9554				
		M, 2V		ER2LHE0	3I5A2	ER2LHE05I5A2			
		F, 2V		ER2BHE0	3I5A2	ER2BHE05I5A2			
5	Conjunto de la placa	M, 4V	1	ER2LHN0	3I5A2	ER2LHN05I5A2			
		F, 4V		ER2BHN0	3I5A2	ER2BHN05I5A2			
		F, 3V*		ER2BFY0	3I5A2	ER2BFY05I5A2			
6	Placa	1		ER2BI9	441	ER2CI94411			
7	Tornillo de la placa	3		ER1BS9	9445	ER1CI9441			
8	Buje	1			ECP99JBAC				
		M, 2V		INV60F	E24	INV615E24			
		F, 2V		INV60F	E21	INV615E21			
9	Conjunto del VFD	M, 4V	1	INV60F	N24	INV615N24			
		F, 4V		INV60F	N21	INV615N21			
		M, 3V*		INV60F	Y24	INV615Y24			
10	Tablero de interfase	1			ECP91KB02				
11	Soporte del tablero	1			ECP99BKAA				
40	Transferred des	2V 1			TRF32C612				
12	Transformador	4V	•		TRF32N612				
13	Rectificador	1			ECP93DIAA				
14	Pasador de balancín	1			ER2CS9449				
15	Cubierta de suspensor	1		ER2CS9456					
16	Cubierta de la banda	1			ER2CS9457				
17	Perno de enchufe	1			9091249				
18	Rondana plana	1			ER1BS9436				
19	Rondana de seguridad con resorte	1			9012709				
20	Empaque C	1		ER2BS9	117	ER2CS9117			
21	Conjunto de la cubierta	2V	1	ER2BI2	104	ER2CI2104			
21	del controlador	4V	'	ER2BI1	104	ER2CI1104			
22	Cubierta del controlador	1		ER2BI9	104	ER2CI9104			
23	Cubierta del resistor	1		ER2BI9	185	ER2CI9185			
24	Resistor de frenado	2V	1	INV70E	INV70EE16				
	Tresision de Henado	4V 1		INV70E	INV709Y16				
25	Placa de identificación B	1	1 80206 8						
26	Tornillo de cabeza plana	1		9798534					
27	Perno de enchufe	2		9091233					
28	Rondana de seguridad dentada	4			9679708				

^{*}El Conjunto del VFD difiere entre los modelos NER y ER. Consulte la página 9 para el número de parte del conjunto VFD para los modelos ER.




Figura No.	Nombre de la parte	Partes p polipasto/ de cade	tecle	005SD	005LD	010SD	010LD/020CD	015SD	020SD		
1	Juego completo del interruptor de límite	1				ER2	CI1060				
2	Perno de enchufe	3				909	91247				
3	Rondana de seguridad con resorte	3				901	12709				
4	Arnés LS	1				ER2	CI9554				
		M, 2V		ER2LHE05I5A2	ER2LHE05J5A2	ER2LHE10I5A2	ER2LHE10J5A2	ER2LHE	20J5A2		
		F, 2V			ER2BHE05J5A2	ER2BHE10I5A2	ER2BHE10J5A2	ER2BHE	20J5A2		
5	Conjunto de la placa	M, 4V	1	ER2LHN05l5A2	ER2LHN05J5A2	ER2LHN10I5A2	ER2LHN10J5A2	ER2LHN	120J5A2		
		F, 4V		ER2BHN05l5A2	ER2BHN05J5A2	ER2BHN10I5A2	ER2BHN10J5A2	ER2BHN	I20J5A2		
		F, 3V*		ER2BFY05l5A2	ER2BFY05J5A2	ER2BFY10I5A2	ER2BFY10J5A2	ER2BFY	20J5A2		
6	Placa	1		ER20	019441	ER2	DI9441	ER2E	19441		
7	Tornillo de la placa	3				ER1I	BS9445				
8	Buje	1			ECP99JBAC						
		M, 2V		INV615H24	INV60FH24	INV622H24	INV615H24	INV62	2H24		
		F, 2V		INV615H21	INV60FH21	INV622H21	INV615H21	INV62	2H21		
9	Conjunto del inversor	M, 4V	1	INV615M24	INV60FM24	INV622M24	INV615M24	INV62	2M24		
		F, 4V		INV615M21	INV60FM21	INV622M21	INV615M21	INV62	2M21		
		M, 3V*		INV615Y24	INV60FY24	INV622Y24	INV615Y24	INV62	2Y24		
10	Tablero de interfase	1				ECP!	91KB02				
11	Soporte del tablero	1				ECP9	99BKAA				
12	Transformador	2V	1			TRF	32C612				
12	Transionnador	4V	'			TRF	32N612				
13	Rectificador	1				ECP:	93DIAA				
14	Pasador de balancín	1				ER20	CS9449				
15	Cubierta de suspensor	1				ER20	CS9456				
16	Cubierta de la banda	2				ER20	CS9457				
17	Perno de enchufe	2				909	91249				
18	Rondana plana	1				ER1I	3S9436				
19	Rondana de seguridad con resorte	1				901	12709				
20	Empaque C	1		ER2C	S9117	ER2	DS9117	ER2E	59117		
21	Conjunto de la cubierta	2V	1	ER2CI2104	ER2CJ2104	ER2DI2104	ER2DJ2104	ER2EJ2104	ER2EI2104		
۷.	del controlador	4V		ER2CI1104	ER2CJ1104	ER2DI1104	ER2DJ1104	ER2EJ1104	ER2EI1104		
22	Cubierta del controlador	1		ER20	019104	ER2	DI9104	ER2E	19104		
23	Cubierta del resistor	1		ER20	ER2Cl9185 ER2Dl9185 ER2El9185						
24	Resistor de frenado	2V	1	INV709E16	INV70EE16	INV718E16	INV709E16	INV718E16	INV735E16		
		4V		INV709Y16 INV70EY16 INV718Y16 INV709Y16 INV718Y16		INV718Y16	INV709Y16				
25	Placa de identificación B	1		802	207	8	0208	802	09		
26	Tornillo de cabeza plana	1				979	98534				
27	Perno de enchufe	1		909	1233		909	1254			
28	Rondana de seguridad dentada	1		9679	9708		967	9709			

^{*}El Conjunto del VFD difiere entre los modelos NER y ER. Consulte la página 9 para el número de parte del conjunto VFD para los modelos ER.




Figura No.	Nombre de la parte	Partes p polipas tecle d caden	to/ e	020LD	030CD	025SD	050LD					
1	Juego completo del interruptor de límite	1			ER20	CI1060						
2	Perno de enchufe	3			909	1247						
3	Rondana de seguridad con resorte	3			9012709							
4	Arnés LS	1			ER20	CI9554						
		M, 2V		ER2LHE20I5A2								
		F, 2V			ER2BH	E20I5A2						
5	Conjunto de la placa	M, 4V	1		ER2LH	N20I5A2						
		F, 4V			ER2BH	N20I5A2						
		F, 3V*				Y20I5A2						
6	Placa	1				EI9441						
7	Tornillo de la placa	3				3S9445						
8	Buje	1				9JBAC						
		M, 2V				22E24						
0	Comingeto dellinoscore	F, 2V				22E21						
9	Conjunto del inversor	M, 4V	1	INV622N24 INV622N21								
		F, 4V M, 3V*			INV62ZN21 INV637Y24							
10	Tablero de interfase	1				1KB02						
11	Soporte del tablero	1				9BKAA						
	Coporte del tablero	2V				2C612						
12	Transformador	4V	1			2N612						
13	Rectificador	1		ECP93DIAA	-	ECP94DIAA						
14	Pasador de balancín	1			ER2C	S9449						
15	Cubierta de suspensor	1			ER20	S9456						
16	Cubierta de la banda	1			ER20	S9457						
17	Perno de enchufe	1			909	1249						
18	Rondana plana	1			ER1E	S9436						
19	Rondana de seguridad con resorte	1		9012	2709	901	2709					
20	Empaque C	1		ER2E	S9117	ER2F	S9117					
21	Conjunto de la cubierta del	2V	1	ER2EJ2104	ER2EI2104	ER2I	FI2104					
21	controlador	4V	•	ER2EJ1104	ER2EI1104	ER2I	FI1104					
22	Cubierta del controlador	1		ER2E	19104	ER2l	FI9104					
23	Cubierta del resistor	1			ER2E	EI9185						
24	Resistor de frenado	2V 4V	1	INV718E16 INV718Y16		INV735E16 INV735Y16						
25	Placa de identificación B	1			80	209						
26	Tornillo de cabeza plana	2			979	8534						
27	Perno de enchufe	4			909	1254						
28	Rondana de seguridad dentada	4			967	9709						

^{*}El Conjunto del VFD difiere entre los modelos NER y ER. Consulte la página 9 para el número de parte del conjunto VFD para los modelos ER.




Figura No.	Nombre de la parte	polipa	es por sto/tecle adena	001H	003S	003H	005L	005S	010L/ 020C	010S	0158	020L	020S	030C	025S	050L			
1	Soporte de la cuerda (Tope del alambre)		1					ER1I	BS9535										
2	Tornillo para metal con rondana de resorte		2					M6F	554010										
3	Juego completo de bastidor de enchufe	S D	1				ER2CS451 ER2CI451						ER2ES4511 ER2EI4511						
4	Bastidor de enchufe		1						ER2C	S9511									
5	Conjunto del enchufe 4P	S	1				7012901 7012903							2902 2904					
6	Tornillo para metal autorroscante de cabeza plana		8		E6SE003S9551														
7	Conjunto del enchufe 8P	S	1				7012905							2906					
8	Tornillo para metal con rondana de resorte		2		7012907 7012908 ES650005S														
9	Tornillo para metal con rondana de resorte		6		MS561010														
10	Empaque del bastidor de enchufe		1		ER2CS9512														
11	Conjunto del cable de suministro de energía 4C	р	ies		ZBZA12CH1050								ZBZA12AH1050						
12	Cable de suministro de energía 4C	р	ies					16/4					14/4						
13	Enchufe 4P		1				EC	P2304AD					ECP2304AF						
14	Brazo de soporte del cable		1						ER1BS	89541									
15	Conjunto del soporte del cable 12		1				E	S822003											
15	Conjunto del soporte del cable 14													MS17	24010				
16	Placa de identificación G		1						E6LE01	0S9806									
17	Conjunto del colgante del cable 14	P	VR						ES152	27003									
18	Conjunto completo de	S	nino						ZB1002	511025									
10	colgante con cable	D	pies						ZB2002	511025									
19	Cable colgante	S	pies						16/-										
H		D S			16/6P SWD2100AA														
20	Conjunto de colgante	D	1		SWD2200AA														
21	Enchufe 8P	S D	1		ECP2108AA ECP2108AB														
22	Etiqueta de advertencia PB		1						SWD90										
23	Cuintador do la		1		E7SE003S9787														
24	Tornillo para metal		1						J1AP24	002608									
25	Tuerca		1						J1NA00	410040									

Nota: A/R = Como se requiera, uno cada 1,5 metros (5 pies) de cable de suministro de energía.




Figura No.	Nombre de la parte	polipas	es por to/tecle adena	001H	003S	003H	005L	005S	010L/ 020C	010S	015S	020L	020S	030\$	025S
1	Soporte de la cuerda (Tope del alambre)		1	ER1BS9535											
2	Tornillo para metal con rondana de resorte		2	M6F554010											
	Juego completo de bastidor de enchufe	S D 3V	1	ER2CS4511 ER2								2ES4511			
3												R2EI4511			
									ER2CS	2511					
4	Bastidor de enchufe		1		ER2CS9511										
5	Sujetador C		2		ECP5924AL										
6	Tornillo para metal autorroscante de cabeza plana		8		ES558003										
7	Tornillo para metal con rondana de resorte		6		MS561010										
8	Tornillo para metal con rondana de resorte		2	ES650005S											
9	Empaque del bastidor de enchufe		1	ER2CS9512											
10	Empaque del sujetador		2	ECP5924AM											
11	Conjunto del cable de suministro de energía 4C		pies	ZBZA12CH1050								ZBZA12AH1050			
12	Cable de suministro de energía 4C		pies	16/4							14/4				
13	Brazo de soporte del cable		1	ER1BS9541											
44	Conjunto del soporte del cable 12			ES822003											
14	Conjunto del soporte del cable 14		1										M	IS172401	10
15	Sujetador A	dor A 1				ECP5924AA									
16	Empaque del cable		1	ECP6912AA							E	CP6914A	ŀΑ		
17	Placa de identificación G		1	E6LE010S9806											
18	Conjunto del colgante del cable 14		A/R	ES1527003											
19	Sujetador A		1	ECP5924AA											
20	Empaque del cable		1	ECP6912AA											
21	Conjunto completo de colgante con cable	S	pies	ZB10025H1000											
۲۱		D	Pico					_	ZB20025	511000	_				· <u> </u>
00	Cable colgante	S	mi						16/4	Р					
22		D	pies						16/6	Р					
23	Conjunto de colgante	S	1						SWD110	0AAH					
23		D	<u>'</u>	SWD2200AAH											
24	Etiqueta de advertencia PB		1	WTAG7											
25	Sujetador de la etiqueta		1	E3S787003											
26	Tornillo para metal		1		J1AP24002608										
27	Tuerca		1	9093414											

Nota: A/R = Como se requiera, uno cada 1,5 metros (5 pies) de cable de suministro de energía.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente



www.kitoamericas.com

Harrington Hoists, Inc., DBA KITO Americas, Inc. 401 West End Ave, Manheim PA 17545 Teléfono: 00-1-717-665-2000